

Erweiterungsmodul

EM-IP

Beschreibung der Datenpunkte zur BACnet/IP- oder Modbus/IP-Schnittstelle für EASYLAB / TROX UNIVERSAL Firmware ab 2.0



Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!



TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz 47504 Neukirchen-Vluyn Germany Telefon: +49 2845 202-0 Telefax: +49 2845 202-265 E-Mail: trox@trox.de Internet: http://www.trox.de

A00000051267, 3, DE/de 05/2019

© TROX GmbH 2017

Information zur Konfigurationsanleitung

Mit dem Erweiterungsmodul EM-IP können folgende Geräte in ein IP basierendes Netzwerk integriert werden und über die Protokolle BACnet- sowie Modbus-IP an eine Gebäudeleittechnik angebunden werden:

- EASYLAB Regler TCU3
- EASYLAB Adaptermodule TAM
- TROX UNIVERSALREGLER

Diese Konfigurationsanleitung enthält –ergänzend zur Montageanleitung– Informationen zur Konfiguration des Erweiterungsmodul EM-IP als Schnittstelle zur zentralen Gebäudeleittechnik.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Erweiterungsmoduls EM-IP abweichen.

Mitgeltende Unterlagen

Neben dieser Konfigurationsanleitung gelten die folgenden Unterlagen:

- Montageanleitung Erweiterungsmodul EM-IP
- Dokumentationen zu
 - EASYLAB Regler TCU3
 - Adaptermodul TAM
 - TROX UNIVERSALREGLER
- ggf. Projektspezifische Verdrahtungsunterlagen

Technischer Service von TROX

Zur schnellen und effektiven Bearbeitung folgende Informationen bereithalten:

- Produktbezeichnung
- TROX-Auftrags- und Positionsnummer
- Lieferdatum
- Kurzbeschreibung der Störung oder der Rückfrage

Online	www.trox.de
Telefon	+49 2845 202-400

Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Mangelhaftungsgarantie

Die Bestimmungen der Mangelhaftungsgarantie sind in Abschnitt "VI. Mängelansprüche" der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der TROX GmbH beschrieben.

Die Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der TROX GmbH befinden sich im Internet unter <u>www.trox.de</u>.

Urheberschutz

Diese Dokumentation – einschließlich aller Abbildungen – ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur Verwendung mit dem Produkt bestimmt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne unsere Zustimmung unzulässig und verpflichtet zu Schadensersatz.

Dies gilt insbesondere für:

- Veröffentlichung
- Vervielfältigung
- Übersetzung
- Mikroverfilmung
- Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen

1	Sicherheit	. 5
	1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	. 5
	1.1.1 Fehlgebrauch	. 5
	1.2 Sicherheitskennzeichnungen	. 5
	1.3 Restrisiken	5
	1.4 Gefahr von Sachschäden	6
	1.5 Verantwortung des Betreibers	6
	1.6 Personalanforderung	6
	1.7 Umweltschutz	6
2	Konfiguration	8
-	2.1 IP-Konfiguration	e
	2.2 Erforderliche Softwareversion	C
	2.2 Einstionen des Deset Tasters	. C
	2.3 1 Envoitorungsmodul EM IP nou starton	c
	2.3.1 El weiter ungsiniou ul EM-IF fieu starten	c
	2.3.2 Delault-IF-Aulesse zurücksetzen	c
	2.3.5 DHCP-Server aktivieren	8
	2.3.4 Auslielerzustand zurücksetzen	9
3	Einstellungen auf dem Webserver	10
	3.1 Unterstützte Browser	10
	3.2 Standard-IP-Adressen	10
	3.3 Unterstützte Benutzer	10
	3.4 PDF der Konfigurationsanleitung	
	anzeigen	11
	3.5 Bedienerführung im Webserver	11
	3.5.1 Webinterface autruten	11
	3.5.2 Login	11
	3.5.3 Menübedienung	11
	3.5.4 Funktionen im Menü "Anlagen"	12
	3.5.5 Funktionen im Menü "Ereignisse"	14
	3.5.6 Funktionen im Menü "Analyse"	14
	3.5.7 Funktionen im Menü "Setup"	15
	3.5.8 Funktionen im Menü <i>"Hilfe"</i>	27
4	Schnittstelleninformation	29
	4.1 BACnet-Schnittstelle	29
	4.2 Modbus-Schnittstelle	40
	4.3 Detailbeschreibung der Datenpunkte	50
	4.3.1 Eingangsvariablen	50
	4.3.2 Ausgangsvariablen	55
5	Wartung	75
5	5.1 Wartunganlan	75
	5.1 Waltungsplan	70
	5.2 Waltungstätigkeiten	70
	5.2.1 Pufferbatterie des RTC-Moduls wech-	75
	5.2.2 Erweiterungsmodul EM-IP austau-	
	5.2.3 Vor Wiederinbetriebnahme	76 78
6	Störungsanzeigen	70
U	6.1 LED Statusonzoigo	70
	6.2 Wohsonyor	70
		78

TROX[®]теснык

7	Index	80

1 Sicherheit

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation durch spannungsführende Bauteile hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

🔥 GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf mögliche Gefahren für die Umwelt hin.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Erweiterungsmodul EM-IP stellt eine BACnet/IPoder Modbus/IP- und Webserver-Schnittstelle für EASYLAB-Basiskomponenten sowie für den TROX UNIVERSALREGLER zur Verfügung.

Das Erweiterungsmodul darf für folgende Geräte verwendet werden:

- EASYLAB-Regler TCU3
- EASYLAB Adaptermodul TAM
- TROX UNIVERSALREGLER

1.1.1 Fehlgebrauch

Der Betrieb des Erweiterungsmoduls abweichend von den in dieser Anleitung beschriebenen Einsatzgebieten ist nicht zulässig.

Das Erweiterungsmodul darf nicht in folgenden Bereichen betrieben werden:

- im Freien
- in Nassbereichen
- in explosionsgefährdeten Bereichen

Restgefahr

Ein Ausfall der Netzwerk-Schnittstelle hat keinen Einfluss auf das aktuelle Regelverhalten des Volumenstromreglers, jedoch auf den Datenaustausch mit der Gebäudeleittechnik. Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen sind zusätzliche Vorkehrungen erforderlich.

1.2 Sicherheitskennzeichnungen

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im Arbeitsbereich. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.

Elektrische Spannung



Dieses Symbol kennzeichnet Positionen mit Gefahren durch elektrische Spannung.

Erdung



Dieses Symbol befindet sich an allen Anschlusspunkten des Potentialausgleichs am Erweiterungsmodul EM-IP.

1.3 Restrisiken

Das Erweiterungsmodul EM-IP ist nach dem Stand der Technik und gemäß aktuellen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Dennoch verbleiben Restgefahren, die umsichtiges Handeln erfordern.

Um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten.



Elektrischer Strom

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Vor Beginn von Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen müssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Potentialausgleich vorsehen.

1.4 Gefahr von Sachschäden

Temperaturunterschiede

HINWEIS!

Sachschäden durch große Temperaturunterschiede!

Wenn das Erweiterungsmodul EM-IP in einem unbeheizten Raum gelagert wurde, kann Kondensatbildung an der Elektronik zu irreparablen Schäden führen.

 Vor dem Einbau Erweiterungsmodul EM-IP auf Umgebungstemperatur aufwärmen lassen.

Elektrostatische Aufladung

HINWEIS!

Sachschäden durch elektrostatische Aufladung!

Elektrostatische Aufladung kann die Elektronik des Erweiterungsmoduls beschädigen.

- Vor der Entnahme des Erweiterungsmoduls aus der Schutzhülle metallische Oberflächen, die mit einem Potentialausgleich verbunden sind, berühren.
- Direktes Berühren der Bauelemente und der Leiterbahnen auf dem Erweiterungsmodul und der Grundplatine vermeiden.
- Leitfähiges Schuhwerk und antistatische Bekleidung tragen.

1.5 Verantwortung des Betreibers

Betreiberpflichten

Das Erweiterungsmodul EM-IP wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Geräts unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

1.6 Personalanforderung

Qualifikation

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben benannt:

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Netzwerkadministrator

Der Netzwerkadministrator plant, installiert, konfiguriert und pflegt die IT-Infrastruktur.

Für alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Passwörter

Der Menüpunkt Setup des Web-Servers ist passwortgeschützt, um Eingaben und Änderungen durch Unbefugte zu verhindern.

♦ Kapitel 3.3 "Unterstützte Benutzer" auf Seite 10

1.7 Umweltschutz

Folgende umweltgefährdende Stoffe werden verwendet:

Elektrische und elektronische Bauteile

Elektrische und elektronische Bauteile können giftige Werkstoffe und Substanzen enthalten. Diese Bauteile müssen getrennt gesammelt und bei kommunalen Sammelstellen abgegeben oder durch einen Fachbetrieb entsorgt werden.

Akkus oder Batterien

Akkus und Batterien enthalten giftige Schwermetalle. Sie unterliegen der Sondermüllbehandlung und müssen bei kommunalen Sammelstellen abgegeben werden oder durch einen Fachbetrieb entsorgt werden.



Sicherheit

Umweltschutz

Konfiguration

Funktionen des Reset-Tasters > Default-IP-Adresse zurücksetzen

2 Konfiguration

2.1 IP-Konfiguration

Die Konfiguration des Erweiterungsmoduls EM-IP erfolgt größtenteils über den integrierten Webserver & Kapitel 3 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 10.

Netzwerkkonflikte

Das Erweiterungsmodul EM-IP verfügt im Auslieferzustand über eine Default-IP-Adresse und IP-Konfiguration, die eventuell im Zielnetzwerk zu Konflikten führt. Im Rahmen der Inbetriebnahme kann es daher sinnvoll sein, das Erweiterungsmodul EM-IP zunächst nur mit dem konfigurierenden PC über ein Netzwerk-Patchkabel zu verbinden und die erforderlichen Konfigurationen aus dem Abschnitt ⇔ Kapitel 3 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 10 durchzuführen.

Über den Reset-Taster (Abb. 1/1) kann lediglich zwischen zwei IP-Konfigurationen und dem Auslieferungszustand gewählt werden.

Arbeitet der angeschlossene PC als DHCP-Client, so sollte sich dieser nach 60 Sekunden bei Fehlen eines DHCP-Servers automatisch eine Adresse vergeben.

Damit ist ein Zugriff des Erweiterungsmoduls EM-IP auf den Webserver auch ohne Änderungen der Netzwerkeigenschaften des PC möglich.

2.2 Erforderliche Softwareversion

Das Erweiterungsmodul EM-IP mit Firmware 2.0 erfordert folgende Softwareversionen:

- EASYLAB bzw. Adaptermodul TAM
 Softwareversion 8.1 oder höher
- TROX UNIVERSALREGLER
 - Softwareversion 2.1 oder höher

Die aktuelle Softwareversion wird in der EasyConnect Software im Bereich *"Diagnose"* in der Zeile *"Grundgerät"* dargestellt.

Ab der Version 3 wird auf dem Produktaufkleber der Grundplatine die Versionsnummer (SW) dokumentiert.

Bei älteren Softwareversionen findet zwischen dem Erweiterungsmodul EM-IP und dem Regler kein Datenaustausch statt. Im Netzwerk können dann weder Werte ausgelesen noch Vorgaben an den Regler übermittelt werden.

Eine Anpassung der Reglerkonfiguration mit der EasyConnect-Konfigurationssoftware ist für den Betrieb des Erweiterungsmoduls nicht erforderlich.

2.3 Funktionen des Reset-Tasters





Auf dem Erweiterungsmodul EM-IP ist ein Reset-Taster (Abb. 1/1) angebracht.

Folgende Zustände/Aktionen können mit dem Reset-Taster ausgelöst werden.

2.3.1 Erweiterungsmodul EM-IP neu starten

- Reset-Taster (Abb. 1/1) kurz (max. 4 Sekunden) betätigen und wieder lösen.
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 1/2) zeigt für 2 Sekunden die Farbe Rot an, danach erfolgt der Neustart.

In der Startphase zeigt die Status-LED (Abb. 1/2) dauerhaft die Farbe Orange an.

2.3.2 Default-IP-Adresse zurücksetzen

- Reset-Taster (Abb. 1/1) f
 ür min. 5 Sekunden und max. 9 Sekunden dr
 ücken (nicht l
 änger als 9 Sekunden).
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 1/2) blinkt nun grün und das Erweiterungsmodul EM-IP wird bis zum nächsten Neustart auf die Default IP-Adresse (169.254.0.1) gesetzt.

2.3.3 DHCP-Server aktivieren

- Reset-Taster (Abb. 1/1) für min. 10 Sekunden und max. 14 Sekunden drücken (nicht länger als 14 Sekunden).
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 1/2) blinkt grün/rot abwechselnd, sobald der DHCP-Server aktiviert ist.

Während der DHCP Server aktiv ist wartet dieser auf Anfragen eines DHCP-Clients aus dem Netzwerk und teilt diesem bei Anfrage eine IP-Adresse zu. Diese Funktion vereinfacht den Verbindungsaufbau vom PC zur EM-IP Karte.

2.3.4 Auslieferzustand zurücksetzen

- Reset-Taster (Abb. 1/1) f
 ür mehr als 15 Sekunden dr
 ücken.
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 1/2) blinkt orange.

Nach Kopieren der Werkskonfiguration erfolgt ein Neustart.



Unterstützte Benutzer

3 Einstellungen auf dem Webserver

3.1 Unterstützte Browser

Browser unter Mac OS X

Unterstützte Webbrowser unter Mac OS-X sind:

- Safari ab Version 6.0.5
- **Google Chrome** ab Version 70.0.xxx
- Mozilla Firefox ab Version 60

Browser unter Microsoft Windows

Unterstützte Standard-Webbrowser unter Microsoft Windows sind:

- Microsoft Internet Explorer ab Version 8
- **Google Chrome** ab Version 70.0.xxx
- Mozilla Firefox ab Version 60

3.2 Standard-IP-Adressen

ň

Die Standard-IP-Adresse des Erweiterungsmoduls EM-IP ist:

169.254.0.1/16 (d. h. Subnetzmaske 255.255.0.0).

Der integrierte DHCP-Server ist im Auslieferzustand deaktiviert. Er kann über den Reset-Taster aktiviert werden.

Arbeitet der angeschlossene PC als DHCP-Client, so sollte sich dieser nach 60 s bei Fehlen eines DHCP-Servers automatisch eine Adresse in diesem Adressraum vergeben. Damit ist ein Zugriff auf den Webserver auch ohne Änderungen der Netzwerkeigenschaften des PC möglich.

3.3 Unterstützte Benutzer

Personal:

Netzwerkadministrator

HINWEIS!

Gefahr bei unzureichender Qualifikation von Personen!

Änderungen und Einstellungen auf dem Webserver dürfen nur von Netzwerkadministratoren durchgeführt werden & Kapitel 1.6 "Personalanforderung" auf Seite 6.

Wenn Änderungen im Setup-Menü durch Unbefugte vorgenommen werden, erlischt der Garantieanspruch. Der Menüpunkt "Setup" des Webservers ist passwortgeschützt, um Eingaben und Änderungen durch Unbefugte zu verhindern. Das Setupmenü ist für verschiedene Benutzergruppen konfiguriert.

Benutzer (-gruppe)	Rechte	Defaultpass- wort
Guest	Nur Einsicht in Setup- Menü <i>"Allgemeine Einstellungen"</i> (keine Schreibrechte)	-
User	Betriebsartenvorgabe und ausgewählte Para- meter des Erweite- rungsmoduls EM-IP ändern	User
Admin	User- und Admin-Pass- wort ändern und alle anderen Einstellungen inklusive BACnet/IP, Modbus/IP anpassen	Admin

HINWEIS!

Passwörter ändern!

Die Passwörter für die Benutzergruppen sind defaultmäßig vorgegeben. Eine Änderung der Passwörter muss bei der Inbetriebnahme durch den zuständigen Netzwerkadministrator vorgenommen werden § "Benutzerverwaltung aufrufen" auf Seite 19.

Gleichzeitige User- und Admin-Zugriffe sind nicht möglich.

Bei Anmeldung des Admin auf dem Webserver wird eine zuvor bestehende User-Verbindung beendet.

Der User erhält in diesem Fall eine entsprechende Systemmeldung.

Bedienerführung im Webserver > Menübedienung

3.4 PDF der Konfigurationsanleitung anzeigen



Abb. 2: Menü "Hilfe"

Im Menüpunkt *"Hilfe"* kann in der linken Auswahlzeile unter *"Hilfe/Handbuch"* die Konfigurationsanleitung des Erweiterungsmoduls EM-IP angezeigt werden *Skapitel* 3.5.8 *"Funktionen im Menü "Hilfe"" auf Seite* 27.

3.5 Bedienerführung im Webserver

3.5.1 Webinterface aufrufen

Im Browser reicht im Normalfall (falls die Browsereinstellungen nicht verändert wurden) die Eingabe der IP-Adresse des Erweiterungsmoduls EM-IP zum Aufruf des Webinterfaces.



Abb. 3: Browseradressfeld

- 2. ► IP-Adresse des Erweiterungsmoduls EM-IP im Browseradressfeld eingeben <a>Kapitel 3.2 "Standard-IP-Adressen" auf Seite 10.
 - ⇒ Das Authentifizierungsfeld des Webinterfaces wird geöffnet.



Abb. 4: Webinterface aufrufen

3. ► Login durchführen ఈ Kapitel 3.5.2 "Login" auf Seite 11.

3.5.2 Login

Bevor auf die Funktionen des Erweiterungsmoduls EM-IP zugegriffen werden kann, muss der Benutzer authentifiziert werden.

Authentifizierung erforderlich

Benutzername:	user	
Passwort		

Abb. 5: Login

- - ⇒ Der Startbildschirm des Webinterfaces wird geöffnet.

Authentifizi	erung erforderlich
172.16.2.4 verlangt einer Anmeldu	n Benutzernamen und ein Passwort. ung fehlgeschlagen
Benutzername:	user
Passwort:	****
Passwort	Anmelden



i
Wird eine ungültige Kombination aus Usernamen und Passwort eingegeben, wird die Meldung "Anmeldung fehlgeschlagen" (Abb. 6) angezeigt.

3.5.3 Menübedienung

TROX EM-JP	+						æ				
🔶 🛞 169.254.0.1/cgi-bin/index.cgi				∀ C	0 - DuckDuck	iGo 🔎	合自	+	ŵ	0	≡
TROV	TROX EM-II	•					- 1	ΞN	Λ-	IP	
The art of handling air	Anlagen	Ereignisse	Analyse	Setup	Hilfe		Ang	Deut gemel	det: A	dmin	glish

Abb. 7: Menüzeile

Die Bedienung des Webservers erfolgt über eine Menüzeile (Abb. 7) oberhalb der Inhalte der Webseiten.

Ĩ

Der aktuell angemeldete User wird im Webinterface oben rechts angezeigt.



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Anlagen

Die Menüpunkte erlauben folgende Zugriffsmöglichkeiten.

Sprachumschaltung

1	TROX EM-JP	+							1		
ſ	🗲 🛞 169.254.0.1/cgi-bin/index.cgi				∀ C	🚺 + DuckDuckG	So 👂 🔂 🖬	+	A	۵	≡
		TROX EM-II	•					F١	<u>/</u>]-	IP)
	The art of handling air	Anlagen	Ereignisse	Analyse	Setup	Hilfe	A	Dei	itsch		nglish 444
I.											

Abb. 8: Sprachumschaltung EM IP

Im Webinterface ist eine Umschaltung der Sprachen Deutsch und Englisch durch Antippen der entsprechenden Flagge (Abb. 8) möglich.

Login

TROX EM-JP ×) +						8		-	
🗲 🗷 169.254.0.1/cgi-bin/index.cgi				⊽ ୯	🚺 + DuckDuckGo	٩	☆自	+	合	⊚ ≡
	TROX EM-II	•					E	ΞN	1-1	Ρ
The art of handling air	Anlagen	Ereignisse	Analyse	Setup	Hilfe		Ang	emelo	det: Ad	Imin 💵

Abb. 9: Menü Login

Der aktuell angemeldete Benutzer wird in der Login-Schaltfläche (Abb. 9) angezeigt.

Ein Aufruf dieses Menüpunktes meldet (nach einer Sicherheitsabfrage) den aktuell angemeldeten Benutzer ab und ruft die Login-Seite zum Benutzerwechsel auf.



Symbole

Folgende Symbole werden in den Menüs verwendet:

Menüfeld	Funktion
	Hinzufügen von Datenquellen
	Editieren von Datenquellen (hinzufügen, löschen, verändern)
* 7	Aktualisieren der Darstellung
8	Drucken des Bildschirms
	Datum auswählen
9	Beenden eines Menüs
	Speichern von Änderungen
₽ •	Verlassen eines Menüs/Logout/Benut- zerwechsel

Menüfeld	Funktion
O	Anpassung von System- und Menü- zeiten
×	Löschen

3.5.4 Funktionen im Menü "Anlagen" Anlage



Abb. 10: Menü Anlagen

Nach dem Login wird diese Seite als Startseite aufgerufen.

Ein Aufruf des Menüpunktes "Anlagen" zeigt die Webseiten an, mit deren Hilfe auf die Datenpunkte des jeweiligen Reglers zugegriffen werden kann.

Folgende Datenpunkte können von hier aufgerufen werden:

- Gerätedaten
- Systemdaten
- Schaltvorgaben
- RMF
- RMF-Schaltvorgaben

ĺ

Dieser Menüpunkt steht allen Bedienern unabhängig vom Userlevel zur Verfügung.

Schreibzugriffe auf Datenpunkte auf diesen Seiten werden nur für die Bedienerlevel "User" und "Admin" angezeigt und zugelassen.

Bediener vom Typ "Guest" dürfen nur lesen.

Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Anlagen

Die in diesem Menü bereitgestellten Seiten erlauben die Visualisierung der Datenpunkte sowie den schreibenden Zugriff auf Sollwerte (ausschließlich für die Bediener: User und Admin). Die Auswahl der Visualisierungsdateien (HTML-Seiten) sowie die darzustellenden Datenpunkte richten sich nach dem Typ der Gerätefunktion.

Gerätedaten

TROX EM-IP Raumzuluftregler im abluftgeführten System Siteed vor. 13 /1 20/4 /3 /2 /3 /5 @erätedsten Systemdaten Schaltvorgaben @erätedsten Systemdaten RMF @erätedsten Subaltvorgaben RMF @erätedsten 0 Lokale Betriebsart Sollvolumenstrom 200 Vs Kilapperposition 100 %	C 169.254.0.1/cgi-bin/index.cgi TROX®TECHNIK The art of handling air	IROX EM-IP Anlagen Ereignisse Ani	v C 🔇	- DuckDuckGo Hille	P☆ 自 ♥ El Angeme	♦ ♥ VI-IP utsch ■ ₩ Engl ekdet: Admin [
Lokaler Alarm aktiv Erkannte Systemtelnehmer 1	TROX EM-IP F	Raumzuluftregler im ablu Gerätedaton System Geräte-ID Lokale Betriebsart Sollvolumenstrom Istvolumenstrom Klappenposition Lokaler Alarm Erkannte Systemteilnehm	uttgeführten System daten Schaltwogat 0 Standard Betneb 200 V/s 0 V/s 100 55 aktiv mer 1	n pen RMF	Stand von: 13.11.2 RMF-Schaltvorg	014 13:2:35 jaben

Abb. 11: Datenpunkt Gerätedaten (beispiel)

Im Datenpunkt *"Gerätedaten"* werden die allgemeinen Gerätedaten angezeigt.

Systemdaten

TROX EM-IP	× +				8
 169.254.0.1/cgi-bin/index. 	cai		⊽C' (Q-4	DuckDuckGo	2 ☆ 自 非 合 ❷
9					
DOV.	TROX EM-IP				EM-IF
RUA TECHN	K	1 1			Deutsch 💻 👪 B
he art of handling air	Anlagen Ereigni	sse Analyse	Setup Hille		Angemeldet: Admi
OX EM-IP	Raumzuluftregle	r im abluftgefü	hrten System		Stand von: 13.11.2014 13:32:35
TROX	Gerätedaten	Systemdaten	Schaltvorgaben	RMF	RMF-Schaltvorgaben
	Systemteilneh	mer istvolumenst	rom Lokaler Alarm Gei	räte ID	Gerätefunktion
	1	0 Vs	aktiv	0 Raur	mzuluftregler im abluftgeführten Syste
	2	0 Vs	inaktiv	0	
	3	0 Vs	inaktiv	0	-
	4	0 1/s	inaktiv	0	-
	5	0 Vs	inaktiv	0	-
	6	0 V/s	inaktiv	0	-
	7	0 1/s	inaktiv	0	
	8	0 1/s	inaktiv	0	
	9	0 Vs	inaktiv	0	-
	10	0 Vs	inaktiv	0	~
	11	0 1/s	inaktiv	0	-
	12	0 1/s	inaktiv	0	~
	13	0 Vs	inaktiv	0	-
	14	0 Vs	inaktiv	0	
	15	0 ∦s	inaktiv	0	-
	16	0 ¥s	inaktiv	0	~
	17	0 Vs	inaktiv	0	~
	18	0 Vs	inaktiv	0	-
	19	0 Vs	inaktiv	0	-
	20	0 Vs	inaktiv	0	
	21	0 Vs	inaktiv	0	~
	22	0 Vs	inaktiv	0	-
	23	0 Vs	inaktiv	0	-

Abb. 12: Datenpunkt Systemdaten

Im Datenpunkt *"Systemdaten"* werden die jeweiligen Systemteilnehmer mit deren Betriebsparametern und Funktionen angezeigt.

Schaltvorgaben

he at of handing air Anlagen Ereignisse Analyse Setup Hilfs Angemel ROX EM-IP # TROX Rearraulutfregler im abluftgeführten System Stand von: 13.11 201 Gerätedaten Systemdaten Schaltvorgaben RMF RMF-Schaltvorgaben Ansteuerung von Digitalausgängen (Relais) Relais 1 von lokater Funktionalitate belegt Relais 2 lat äbgefallen Relais 2 von lokater Funktionalitate belegt Relais 1 von lokater Funktionalitate Belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 3 von lokater Funktionalitate Belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 5 von lokater Funktionalitate Belegt Relais 1 st abgefallen Relais 5 ist abgefallen Relais 5 ist abgefallen	Angemeidet. Admin Stand von: 13.11.2014 13.32.35 RMF RMF-Schaltvorgabon fallen dallen dallen	Other Antigene Evel grafisse Andyse Secup Hiffs Angemetide:: Administration of the second	ROX [®] τες	TROX EM-IP				_	E	EM-IF
Raumzuluftregler im abluftgeführten System Stard vor: 13 // 20 Geräredaren Systemdaren Schaftvorgaben RMF RMF-Schaftvorgaben Ansteuerung von Digitalausgängen (Relais) Relais 1 Ist abgefallen Schaftvorgaben RMF RMF-Schaftvorgaben Relais 2 © off attalusgängen (Relais) Relais 1 ist abgefallen Schaftvorgaben Relais 2 Schaftvorgaben Relais 3 © off attalusgängen Relais 1 Schaftvorgaben Relais 2 Schaftvorgaben Relais 4 von lokaler Fundionalitat belegt Relais 1 ist abgefallen Relais 3 Schaftvorgaben Relais 4 Relais 4 von lokaler Fundionalitat belegt Relais 4 ist abgefallen Relais 5 Schaftvorgaben Relais 5	Stand von 13.11.2014 (13.32.35 RMF RMF-Schaltvorgaben Italien fallen fallen fallen	EM-IP OX Raumzuluttregler im abluftgeführten System Stand von. 13.11.2014 if 3.32.35 Gerätedaten Systemdaten Schaltvorgaben Ansteuerung von Digitalausgängen (Relais) Relais 1 von lokater Funktionalitab belegt Relais 2 ist abgefallen Relais 2 von lokater Funktionalitab belegt Relais 2 ist abgefallen Relais 3 von lokater Funktionalitab belegt Relais 3 tia abgefallen Relais 4 von lokater Funktionalitab belegt Relais 5 ist abgefallen Relais 5 von lokater Funktionalitab belegt Relais 5 ist abgefallen Relais 6 voll anziehen Relais 7 voll anziehen Relais 7 voll anziehen Relais 7 voll anziehen Relais 7 voll anziehen Relais 8 voll anziehen Relais 9 voll anziehen Relais 9 voll anziehen	e art of handling air	Anlagen En	eignisse Analyse	Setup	Hilfe		Ange	emeldet Adm
Gerätedaten Systemdaten Schaltvorgaben RMF RMF-Schaltvorgaben Ansteuerung von Digitalausgangen (Relais) Relais 1 von lokaler Fundionalität belogt Relais 1 ist abgefallen Relais 1 von lokaler Fundionalität belogt Relais 2 ist abgefallen Relais 3 von lokaler Fundionalität belogt Relais 3 ist abgefallen Relais 4 von lokaler Fundionalität belogt Relais 3 ist abgefallen Relais 5 soli absfallen Relais 5 ist abgefallen Relais 5 soli absfallen Relais 5 ist abgefallen	RMF RMF:Schaltvorgaben fallen fallen fallen fallen fallen	OX Gerätedaten Systemidaten Schaltvorgaben RMF RMF-Schaltvorgaben Ansteuerung von Digitalausgengen (Relais) Relais 1 von lokaler Funitionalität belegt Relais 1 ist abgefallen Relais 2 soli afatilen go oli arzichen	OX EM-IP	Raumzuluftre	gler im abluftgefü	ihrten Sys	tem		Stand von: 13.1	1.2014 13 32 3
Ansteuerung von Digitalisusgången (Relais) Relais 1 von lokaler Funktionalitat belegt Relais 1 ist abgefallen selais 2 es soli abfallen Relais 2 ist abgefallen Relais 3 von lokaler Funktionalitat belegt. Relais 3 ist abgefallen Relais 4 von lokaler Funktionalitat belegt. Relais 3 ist abgefallen Relais 5 es soli abfallen Relais 5 ist abgefallen	fallen fallen fallen fallen	Ansteuerung von Digitalausgången (Relais) Relais 1 von lokater Funktionaltot belegt Relais 1 ist abgefallen Relais 2 ® soll abfallen Relais 2 ist abgefallen Relais 3 von lokater Funktionaltot belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 3 von lokater Funktionaltot belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 4 von lokater Funktionaltot belegt Relais 4 ist abgefallen Relais 5 © soll abfallen Relais 5 ist abgefallen Relais 5 © soll abfallen Relais 5 ist abgefallen Relais 6 © soll abfallen Relais 6 ist abgefallen	TROX	Gerätedate	en Systemdaten	Schaltvor	gaben	RMF	RMF-Schaltvorga	ben
Relais 1 von lokaler Functionalität belegt Relais 1 ist abgefallen Relais 2 ei soli alfallen Relais 2 list abgefallen Soli anzichen Relais 3 von lokaler Functionalität belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 3 von lokaler Functionalität belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 4 von lokaler Functionalität belegt Relais 4 abgefallen Relais 5 von lokaler Junität belegt Relais 5 ist abgefallen Relais 6 e soli alfallen Relais 5 ist abgefallen	fallen fallen fallen fallen	Relais 1 von lokaler Funktionatität belegt Relais 1 ist abgefallen Relais 2 ei on laktalen Relais 3 ist abgefallen Relais 3 von lokaler Funktionatität belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 3 von lokaler Funktionatität belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 4 sol abtalen Relais 5 ist abgefallen Relais 5 ei obtalauften Relais 5 ist abgefallen Relais 6 ei obt abzehen Relais 6 ist abgefallen Relais 6 ei obt abzehen Relais 6 ist abgefallen		Ansteuerur	ng von Digitalausgängen	(Relais)				
Relais 2 é soil abfailen Relais 2 ist abgefallen Image: Son	fallen fallen fallen fallen	Relais 2 ^a		Relais 1	von lokaler Funktionalita	at belegt Re	elais 1 ist ab	gefallen		
Relais 3 von lokaler Funktionalität belegt Relais 3 ist abgefallen Relais 4 von lokaler Funktionalität belegt Relais 4 ist abgefallen Relais 5 ● soil abtallen Relais 5 ist abgefallen	ifallen Fallen fallen	Relais 3 von lokafer Funktionalitat belegt Relais 3 ki abgefallen Relais 4 von lokafer Funktionalitat belegt Relais 4 ki abgefallen Relais 5 soll abfallen Relais 6 soll anziehen Relais 6 ist abgefallen Relais 6 soll anziehen Relais 6 ist abgefallen		Relais 2	 soll abfallen soll anziehen 	R	elais 2 ist ab	gefallen		
Relais 5 🔮 soll abfallen Relais 5 ist abgefallen	fallen	Relais 5 ● soli abdalen Relais 5 ist abgefallen © soli anziehen Relais 6 ist abgefallen Relais 6 ● soli anziehen Relais 6 ist abgefallen		Relais 3 Relais 4	von lokaler Funktionalita von lokaler Funktionalita	at belegt Re at belegt Re	elais 3 ist ab elais 4 ist ab	gefallen gefallen		
		Relais 6		Relais 5	 soll abfallen soll anziehen 	R	elais 5 ist ab	gefallen		
Relais 6 e soll abfallen Relais 6 ist abgefallen	fallen			Relais 6	 soll abfallen soll anziehen 	R	elais 6 ist ab	gefallen		

Abb. 13: Datenpunkt Schaltvorgaben (Beispiel)

Im Datenpunkt *"Schaltvorgaben"* werden über die jeweiligen Optionsfelder die Ansteuerungsarten (soll abfallen/anziehen) der freien Digitalausgänge (Relais) definiert.

RMF



Dieses Menü ist nur bei einer Raumzuluft-/Abluftregelung vorhanden.

ROX EM-IP R	Raumzuluftregler in Gerätedaten Raumbetriebsart Gesamtzuluft	n abluft Systemda Standar	tgefüh nten rd Betrie	orten System Schaltvorgaben	RMF	Stand von: 13.11.2014 13. RMF-Schaltvorgaben	32.35
• TROX	Gerätedaten Raumbetriebsart Gesamtzuluft	Systemda Standar	n ten rd Betrie	Schaltvorgaben	RMF	RMF-Schaltvorgaben	
	Raumbetriebsart	Standar	rd Betrie				
	Gesamtzuluft			eb			
		0	1/5				
	Gesamtabluft	50	Vs				
	Design de						
	Raumdruck Solwi Raumdruck Istwer	t -49	pa				
	Raumdruckalarm	aktiv	pu				
	Sammelalarm	aktiv					

Abb. 14: Datenpunkt RMF

Im Datenpunkt "*RMF*" werden die jeweiligen raumbezogenen Daten angezeigt.



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Analyse

RMF-Schaltvorgaben

Dieses Menü ist nur bei einer Raumzuluft-/Abluftregelung vorhanden.

he art of handling air	Anlagen Ereigni	sse Analyse	Setup Hilfe		Deutsch – 6 Angemeldet: Ad	min
TROX	Gerätedaten	Systemdaten	Schaltvorgaben	RMF	RMF-Schaltvorgaben	35 [
	Standard Standard Reduziert Absperru Absperru Die nachfolgen Raumdruckum	Betrieb Betrieb Betrieb ng lung den Vorgaben werd schaltung	 Autor Autor 	n die entspre	- Standard Priorität	
	Sollwert 1 Sollwert 2 Sonnenschutzs Sonnenschutzs Sonnenschutzs	steuerung ihutz AUF chutz ZU				

Abb. 15: Datenpunkt RMF-Schaltvorgaben

Im Datenpunkt "*RMF-Schaltvorgaben"* werden über die jeweiligen Optionsfelder die Raumbetriebsartvorgabe bzw. die Raumdruckumschaltung und die optionale Sonnenschutzsteuerung definiert.

ĭ

Die Raumdruckumschaltung und die Sonnenschutzsteuerung können nur ausgeführt werden, wenn die entsprechenden Funktionen konfiguriert sind.

3.5.5 Funktionen im Menü *"Ereignisse"* Ereignisse

TROX EM-IP ×	+		
• 169.254.0.1/cgi-bin/index.cgi		🔍 Cʻ 🔞 Y küchen Thelen	▶ ☆ 白 ♣ ★ ❸ ☰
TROX®TECHNIK The art of handling air	TROX EMIP Anlagen Ereignisse Analyse Setup H	title	EM-IP Deutsch = @ English Angemeildet: Admin
Ereignisse Arstehnde Ale Ereignis-Logger * Alam Raum 100 EL-1 Meidezele	Ereignis-Logger: Alarm Raum 100 EL-1 Zeitpunkt Typ Name Nachricht Keine Ereignisse vorhanden		Stand von: 13.11.2014 14.40.20 👍 🗎

Abb. 16: Menü Ereignisse

Ein Aufruf des Menüpunkts *"Ereignisse"* zeigt die Webseite mit den definierten Events an.

Ereignisse müssen zuvor in den jeweiligen Datenpunkten (BACnet-Objekte) angelegt werden & *Kapitel* 3.5.7.11.2 "BACnet-Objekte" auf Seite 26.

.

Dieser Menüpunkt stehen ausschließlich Benutzern vom Typ "Admin" zur Verfügung.

Andere Benutzer können diesen Menüpunkt nicht aufrufen.

3.5.6 Funktionen im Menü "Analyse"

1

Dieser Menüpunkt stehen ausschließlich Benutzern vom Typ "Admin" zur Verfügung.

Andere Benutzer können diesen Menüpunkt nicht aufrufen.

Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup



Abb. 17: Menü Analyse

Ein Aufruf des Menüpunkts "Analyse" zeigt die Webseite mit den definierten Trendlogs an.

Bevor eine Analyse/Trendlog gestartet werden kann, muss diese zuvor in den jeweiligen Datenpunkten (BACnet-Objekten) angelegt bzw. konfiguriert werden.

Im Menü Analyse sind die Auswertungen der Messwerte im Listenfeld *"Ansicht"* in Diagramm- oder Listenform aufrufbar.

Über die Selektionsleiste an der linken Bildschirmseite sind über den Menüpunkt Auswahl die Datenquellen (Trendlog-Objekte) anwählbar. Im Menü Setup können weitere Ereignisse oder Analysen zur Anzeige hinzugefügt und konfiguriert werden.

Der Auswertungszeitraum lässt sich in den Menüfeldern "Zeitbereich" und "Startzeit" auswählen.

Menüfelder im Menü "Analyse"

Menüfeld	Funktion
Ansicht	Über das Menü Ansicht wird die Aus- wertungsform (Diagramm-/Listenform) bestimmt.
Zeitbereich	Hier kann der Zeitbereich gewählt werden.
	Zur Auswahl stehen: Tag / 15-Minuten, Woche, Monat, Quartal, Jahr.
Startzeit	Einstellung der Startzeit für die Auswer- tung.

ň

Anlegen einer neuen Analyse: & Kapitel 3.5.7 "Funktionen im Menü "Setup"" auf Seite 15

3.5.7 Funktionen im Menü "Setup"

Setup

TROX EM-IP ×	+		
🗲 🛞 169.254.0.1/cgi-bin/indec.cgi		∀ C DuckDuckGo	A ê ♣ ê ⊕ Ξ
TROX®TECHNIK The art of handling air	TROX EM-IP Anlagen Ereign	nisse Analyse <mark>Setup</mark> Hilfo	EM-IP Deutsch = 28 English Angemeldet: Admin
Konfiguration A Alagemein Analysen System Borutzer Systemzeit IP-Netzwerk Meiden Datensicherung Neustant BACnet Netzwerk Device Otyekte	Allgemeine Ein: Bozeichnung Name: Beschreibung: Tabelle Farbe 1: Anzeigename: Gateway-Typ	stellungen TROXEM-P FCCCCCC Frate FCCCCCC Frate BACnet Decretoon - BACnet Decretoon - BACnet Pund WEB Server • Speichen	Stend vor: 13.11 2014 13.37.01 4

Abb. 18: Menü Setup

Ein Aufruf der Menüpunktes *"Setup"* zeigt die Webseite mit den Systemeinstellungen.

Die Funktionen des Setup-Menüs sind nur für die Benutzer vom Typ "Admin" verfügbar.

Bis auf den Punkt "Passwort ändern" stehen diese Funktionen nur Bedienern vom Typ "Admin" (schreibend) zur Verfügung.

Benutzer vom Typ "Guest" können alle Einträge nur lesen.



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

3.5.7.1 Allgemeine Einstellungen

TROX EM-IP ×	+
🗲 🕲 169.254.0.1/cgi-bin/indec.cgi	∀ C' 🚯 - DuckDuckGo 🖉 ✿ 🖨 ♠ 🕹 Ξ
TROX®TECHNIK The art of handling air	TROX EM-IP
Konfiguration	Allgemeine Einstellungen Stand von: 13.11.2014 13:37.01
 Allgemein Anlagen Analysen 	Bozalchnung Wort Name: TROX EM-IP
System O Benutzer O Systemzeit O IP. Netzwark	Beschreibung:
 Melden Datensicherung Neustart 	Tabelle Farbe 1: #000000 Farbe
BACnet	Gateway-Typ: BACnet IP und WEB-Server •
 Objekte Objekte 	Spechem

Abb. 19: Allgemeine Einstellungen

Im Menü "Setup" unter "Allgemeine Einstellungen" werden die allgemeinen Anlage-/Gerätedaten definiert.

"Anzeigename" auswählen

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "Konfiguration" Auswahlpunkt "Allgemein" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "Allgemeine Einstellungen" (Abb. 19) wird geöffnet.
- In der Auswahlliste die entsprechende Option "BACnet Description" bzw. "BACNET Object-Name" auswählen.

Л

- Ist die Option "BACnet Description" gewählt, wird bei der Auswahl von Datenpunkten die Bezeichnung aus dem Feld Description verwendet (Menü Objekte).
- Ist die Option "BACNET Object-Name" gewählt, wird bei der Auswahl von Datenpunkten die Bezeichnung aus dem Feld Object-Name verwendet (Menü Objekte).
- 4. Auswahl mit Taste [Speichern] bestätigen und speichern.

"Gateway-Typ" auswählen

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "Konfiguration" Auswahlpunkt "Allgemein" anwählen.

- ⇒ Das Menü "Allgemeine Einstellungen" (Abb. 19) wird geöffnet.
- 3. ► In der Auswahlliste die entsprechende Option "Nur WEB-Server", "BACnet/IP und WEB-Server" oder "Modbus/TCP und WEB-Server" auswählen.

Ĵ

Gateway Typen

 "Nur WEB-Server"
 In dem Modus "Nur WEB-Server" steht kommunikativ nur das Webinterface zur Verfügung.

Dieser Modus eignet sich für lokale Bedienung, ohne Übertragung der Werte über die beiden Kommunikationsprotokolle BACnet oder MODBUS.

- "BACnet/IP und WEB-Server"
 In dem Modus "BACnet/IP und WEB-Server" steht neben dem Webzugriff zusätzlich das Kommunikationsprotokoll BACnet/IP zur Verfügung.
- "Modbus/TCP und WEB-Server"
 In dem Modus "Modbus/TCP und WEB-Server" steht neben dem Webzugriff zusätzlich das Kommunikationsprotokoll Modbus/IP zur Verfügung.
- 4. Auswahl mit Taste [Speichern] bestätigen und speichern.

3.5.7.2 Anlagenansichten einrichten



Abb. 20: Anlagenansichten einrichten

Im Menü *"Setup"* unter *"Anlagenansichten einrichten"* können eigene Anlagenbilder erstellt bzw. abgelegt werden.

Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

3.5.7.3 Analyse Analyse bearbeiten

1. VÜber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.

C de restante de succiones	unge.			, no
	TROX EM-IP		EM-	IP
The art of handling air	Anlagen	Ereignisse Analyse	Setup Hilfe Angemeldet A	Vdmin
Konfiguration	BACnet Of	ojekte	Stand von: 13.11.2014	14:05
 Algemein Anlagen 	00)	Annabl: 100 x 4	Veu aniegen: Saite 1/1 Annaire 1-86/26 N	
Analysen	Object-Id	Anzanic iso i in		
System	· •	Object-Name	Description	
Benutzer	AV-1	VolflowSet	Volume flow setpoint	
 Systemzeit IP Notzwork 	AV-2	VolflowAct	Current volume flow	1
 Melden 	AV-3	VolTotalExh	Total exhaust air volume flow	
Datensicherung	AV-4	VolTotalSup	Total supply air volume flow	2
O Neusian	AV-5	PressSet	Room pressure setpoint	1
BACnet	AV-6	PressAct	Current room pressure	
 Device 	AV-7	VelocitySet	Face velocity setpoint	1
Objekte	AV-8	VelocityAct	Current face velocity	1
	AV-9	WireSensorPos	Sash opening	1
	AV-10	DampPos	Damper position	1
	AV-11	DampPosMaxValue FI	Position of the furthest opened damper of all fume cupboards	1
	AV-12	DampPosMinValue_FH	Position of the fewest opened damper of all fume cupboards	1
	AV-13	DampPosMaxValue RE	Position of the furthest opened damper of all room exhaust controllers	1
	AV-14	DampPosMinValue RE	Position of the fewest opened damper of all room exhaust controllers	
	AV-15	DampPosMaxValue TE	Position of the furthest opened damper of all exhaust controllers within the room	1
	AV-16	DampPosMinValue TE	Position of the fewest opened damper of all exhaust controllers within the room	-
	AV 17	DompBacMad/alua B	Regition of the furtherst anonad damper of all room supply controllers	

Abb. 21: BACnet Objekte

- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "BACnet" Auswahlpunkt "Objekte" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "BACnet Objekte" (Abb. 21) wird geöffnet.
- 3. ► Unter Auswahlfläche "*Objecttyp"* gewünschten Objekttyp auswählen.

Trena	llog Objekt bearbeiten
Bezeichnung	Wert
Object-Identifier:	Trendlog-1
Object-Name:	Trend Volumenstrom Act
Description:	Trend Volumenstrom Act
Log-Device-Object-Property Device: Object: Property:	TROX EM/IP (DE Local) Current volume flow (AV 2) present value
Start-Time:	(((?,?-?-?),(?.?.?))
Stop-Time:	((?,?-?-?),(?.?.?))
Enable:	V
Stop-When-Full:	
Buffer-Size:	1000
Align-Intervals:	
Interval_Offset:	0 Sekunden
Logging-Type:	Polling
Log-Interval:	1Sekunde -
COV-Resubscribe-Interval:	1 Minute v
Client-COV-Increment:	0.0
	Intrinsic Reporting
Notification Class:	0
Notification-Threshold:	0
Event Enable Offnormal: Fault: Normal:	
Notify Type:	○ Alarm

Abb. 22: Trendlog Objekt bearbeiten (Beispiel)

- Taste z am rechten Rand des gewünschten Objekts betätigen.
 - Das Menü "Trendlog Objekt bearbeiten" (Abb. 21) wird geöffnet (abhängig vom ausgewählten Objekttyp).
- In die Eingabefelder die Werte f
 ür die Analyse eingeben.
- 6. ► Auswahl mit Taste 层 [Speichern] bestätigen und speichern.

Neue Analyse/Trendlog anlegen

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "BACnet" Auswahlpunkt "Objekt" anwählen.
 - ⇒ Der Datenpunkt "BACnet Objekte" (Abb. 21) wird geöffnet (abhängig vom ausgewählten Objekttyp).



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

Trend	llog Objekt bearbeiten
Bezeichnung	Wert
Object-Identifier:	Trendlog-1
Object-Name:	Trend Volumenstrom Act
Description:	Trend Volumenstrom Act
Log-Device-Object-Property Device: Object: Property:	TROX EM-IP (DE-Local) Current volume flow (AV 2) present: value
Start-Time:	((?.?-?-?).(?:?:?))
Stop-Time:	((?,?-?-?),(?.?.?))
Enable:	V
Stop-When-Full:	
Buffer-Size:	1000
Align-Intervals:	3
Interval_Offset:	0 Sekunden
Logging-Type:	Polling v
Log-Interval:	1 Sekunde -
COV-Resubscribe-Interval:	1 Minute -
Client-COV-Increment:	0.0
	Intrinsic Reporting
Notification Class:	0
Notification-Threshold:	0
Event Enable Offnormal: Fault: Normal	
Notify Type:	Alarm Fvent

Abb. 23: Trendlog Objekt bearbeiten

- 3. Eingabefeld o [Neu anlegen] anwählen.
 - ⇒ Die Eingabemaske "Trendlog Objekt bearbeiten" wird geöffnet.

📵 Mozilla Fire	efox							
3 169.254.0	1/cgi-bin/setupdevobjprop.cgi?id=11∝=85							
BACnet Device-Object-Property bearbeiten								
	13.11.2014 14:48:47							
Device:	TROX EM-IP (DE-Local)							
Object:	Current volume flow (AV-2)							
Property:	present-value 🔻							
	🛛 📕 Übernehmen 🗍 🌱 Beenden							

Abb. 24: BACnet Device-Object-Property bearbeiten

- **4.** ► Taste *[Auswahl]* in der Zeile *"Log-Device-Objekt-Property"* betätigen.
 - ⇒ Die Eingabemaske "BACnet Device-Object-Property bearbeiten" (Abb. 24) wird geöffnet.
- Eingaben der neuen Werte in den Eingabefeldern vornehmen.
- 6. ▶ Neue Werte mit Taste 层 *"Übernehmen"* sichern.
- 7. ► Eingabemaske "BACnet Device-Objekt-Property bearbeiten" mit Taste 🧐 [Beenden] schließen.

Analyse einrichten

TROX EM-IP ×	+	
🗑 169.254.0.1/cgi-bin/index.cgi	v C 🔕 - DuckDuckGo 🖉 🏠	
TROX® TECHNIK The art of handling air	TROX EM-IP Anlagem Erwignisse Analyse Satup Hilfe	EM-IP Deutsch = 22 English Angemeldet: Admin De
Konfiguration Allgemein Anlagen Anlaysen	Analysen einrichten Stand vo Name Anzeige Aktueller Volumenstrom Current volume flow Zearbeiten	n: 13.11.2014 13:43:28 47
System Benutzer Systemzeit IP-Netzwerk Melden Datensicherung Neustart	Spothern O Hinzukgen	
BACnet Netzwerk Device Objekte		

Abb. 25: Analyse einrichten

Im Menü *"Setup"* unter *"Analysen"* können im Menü *"Analyse einrichten"* neue Analysen angelegt bzw. vorhandene Analysen gespeichert werden.

Setup aufrufen

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "Konfiguration" Auswahlpunkt "Analyse" anwählen.
 - ⇒ Menü "Analyse einrichten" (Abb. 25) wird geöffnet.
- 3. Taste o [Hinzufügen] betätigen.
 - ⇒ Ein Auswahlfenster f
 ür die Trendlog-Objekte wird geöffnet.
- 4. Gewünschtes Trendlog-Objekt auswählen.

Einstellungen auf dem Webserver

Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

Analyse anzeigen



Abb. 26: Analyse anzeigen

Im Menü *"Analyse"* unter *"Auswahl"* kann die neue Analyse angezeigt werden.

Analyse aufrufen

- 1. Vüber die Menüzeile das Menü "Analyse" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "Auswahl" gewünschte Analyse anwählen.
 - ⇒ Die neue Analyse wird dargestellt.

3.5.7.4 Benutzerverwaltung

Im Menü *"Setup"* unter *"Benutzerverwaltung"* können Zugriffsrechte angepasst sowie Passwörter geändert werden.

Benutzerverwaltung aufrufen

1. • Über die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.



- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "Benutzer" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "Benutzerverwaltung" (Abb. 27) wird geöffnet.
- Taste *[Bearbeiten]* des entsprechenden Benutzers betätigen.
 - ⇒ Die Eingabeaufforderung f
 ür die Benutzerverwaltung wird ge
 öffnet.

Ein Aufruf dieses Menüpunktes ruft die Webseite zur Eingabe und Änderungen von Benutzernamen und deren Passwörter auf.



HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden durch unberechtigten Zugriff auf Passwörter oder Benutzerprofile.

Passwort eingeben.



Passwort ändern

- 5. Anderungen im Benutzerprofil vornehmen.
- Anderung mit Taste [Speichern] bestätigen und speichern.

Abb. 27: Benutzerverwaltung



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

3.5.7.5 Systemzeit einstellen



Abb. 28: Systemzeit einstellen

Um die Funktionen Alarming, Trending, Scheduling sowie Eventlog nutzen zu können, muss das Erweiterungsmodul EM-IP über eine Systemzeit verfügen.

Bei "Manuelle Zeiteinstellung" bleibt die Systemzeit bei Spannungsausfall nur erhalten, wenn das optional erhältliche RTC-Modul (M536EE0) gesteckt ist.

Manuelle Zeiteinstellung

Systemzeit/-datum manuell einstellen

- 1. Vüber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "Systemzeit" anwählen.
 - ⇒ Der Datenpunkt "Systemzeit einstellen" (Abb. 28) wird geöffnet.
- **3.** Eingabefeld *"Zeitzone"* anwählen und gewünschte Zeitzone auswählen.
- Eingabefeld "Datumsformat" anwählen und gewünschtes Anzeigeformat für das Datum auswählen.
- Eingabefeld "Datum" anwählen, über Ziffernblock das aktuelle Datum eingeben und mit [Enter] bestätigen.
- Eingabefelder "Uhrzeit: h, m, s" nacheinander anwählen, über Ziffernblock die aktuelle Uhrzeit eingeben und mit [Enter] bestätigen.

NTP-Zeitsynchronisation

Die Betriebsart *"NTP-Zeitsynchronisation"* erlaubt den Empfang von Uhrzeitnachrichten aus dem IT-Netzwerk von externen NTP-Servern.

Die IP-Adresse des NTP-Servers muss hier eingegeben werden.

Zeitsynchronisationsnachrichten stellen die Zeit der lokalen Uhr.

Bei dieser Einstellung ist die optionale Real Time Clock (RTC) nicht erforderlich.

BACnet-Zeitsynchronisation

Bei der Zeitsynchronisation über BACnet muss ein entsprechender BACnet Zeitserver im Netzwerk vorhanden sein.

Zeitplan erstellen

Mozilla Firefox	
169.254.0.1/cgi-bin/setupobjsc.cgi?id=90)
Sche	edule Objekt bearbeiten
Bezeichnung	Wert
Object-Identifier	Schedule-1
Object-Name:	Mode schedule
Description:	Operation mode preset schedule
Object-Property-References:	(((19,2),85))
Effective-Period:	((?,01-January-?),(?,31-December-?))
Weekly-Schedule:	Mon: (007.000.00.00.[2] 2).(17.000.00.00.[2] 3) Tue: (007.000.00.00.[2] 2).(17.000.00.00.[2] 3) Wed: (007.000.00.00.[2] 2).(17.000.00.00.[2] 3) Thu: (007.000.00.00.[2] 2).(17.000.00.00.[2] 3) Fri: (007.000.00.00.[2] 2).(17.000.00.00.[2] 3) Sat: Image: Control of the second seco
Schedule-Default:	Standard Mode 👻
Priority-For-Writing:	16 💌
·····, · ····	🔚 Speichern 🛛 💱 Schließ

Abb. 29: Schedule Objekt bearbeiten

- Im Datenpunkt "Systemzeit einstellen" (Abb. 28) Taste O "Setzen" betätigen.
 - ⇒ Der Datenpunkt "Schedule Objekt bearbeiten" (Abb. 29) wird geöffnet.

Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

Mozilla Firefox	sc.cgi?id=90	-		Digital Di	
	Sche	dule	ОЬј	ekt bearbe	eiten
Bezeichnun	g			w	Vert
Object-Identifier:		Sched	ule-1		
Object-Name:	14/00	L	De he	dula. Man	e el a v
Description:	wee	NIY-	sche	aule: Wor	luay
Object-Property-					
Effective-Period	Nr.	Uh	rzeit	Wert	
	1.	07 -	00 -	Standard Mode	•
	2.	17 -	00 -	Low Mode	•
	3.	•	•	default	· ·
Weekly-Schedul	4.	•	•	detault	
rroom, concur	J.			-delaut-	
				Speichern	🕨 Schließen
Schedule-Defaul					
Priority-For-Writing:		16 🔻			
L			_		
					📕 Speichem 🛛 📭 Schließer

Abb. 30: Weekly-Schedule: [Wochentag]

- Unter "Bezeichnung"/ "Weekly-Schedule" mit Taste lentsprechenden Wochentag auswählen.
 - ⇒ Das Menü "Weekly-Schedule: [Wochentag]" (Abb. 30) wird geöffnet.
- Eingabefelder "Uhrzeit" und "Wert " auswählen und die entsprechende Eingabe bzw. Auswahl vornehmen.
- 4. ► Eingabe mit Taste I sichern und Menü mit Taste

 № "Schließen" verlassen.
- 5. Ggf. Eingabe f
 ür weitere Wochentage wie oben beschrieben vornehmen.
- 6. ► Eingabe im Datenpunkt "Schedule Objekt bearbeiten" mit Taste 层 "Speichern" sichern und Datenpunkt mit Taste 📭 "Schließen" verlassen.

3.5.7.6 IP-Netzwerk

Dieser Dialog erlaubt die Einstellung der Netzwerkeigenschaften. Nach Änderung dieser Eigenschaften ist u. U. eine Änderung der PC-Einstellungen erforderlich.

Über die Funktion Switch kann der integrierte Netzwerk-Switch abgeschaltet werden.

i		
Es ist	kein	Ľ

Es ist kein Daisy-Chain mehr möglich.

Über die Funktion *"HTTPS"* kann über das Kontrollkästchen die Web-Kommunikation über das gesicherte HTTPS-Protokoll aktiviert werden.

IP-Netzwerk Einstellung aufrufen

1. VÜber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.

TROX EM-IP ×	+			
🔶 🔮 169.254.0.1/cgi-bin/indec.cgi			⊤ C 🚺 - DuckDuckGo	P ☆ 自 ♣ ☆ ⊕ Ξ
TROX [®] TECHNIK The art of handling air	TROX EM-IP Anlagen Ereignis	se Analyse Setup	Hilfo	Deutsch - B English Angemeldet: Admin D
Konfiguration	IP Netzwerk Einst	tellungen		Stand von: 13.11.2014 13:55:50 47
 Allgemein Anlagen Analysen 	Bezeichnung	Wert LAN 1	-	
System Benutzer	Netzmaske: Standardgateway:	169/254.0.1 255/255/255/0 NONE	÷	
 Systemzeit IP-Netzwerk Melden 	Switch:	2 Allgemein		
Datensicherung Neustart	Hostname: Nameserver 1:	trax-em-ip		
Netzwerk Device	Nameserver 2: HTTPS:	V		
Objekte		iel Spechem		

Abb. 31: IP-Netzwerk Einstellung

- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "IP-Netzwerk" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "IP-Netzwerk Einstellung" (Abb. 31) wird geöffnet.
- Eingaben bzw. Einstellungen im Datenpunkt vornehmen.
- **4.** ► Eingabe mit Taste **[**] *"Speichern"* sichern.

3.5.7.7 Meldeverarbeitung

Im Dialog Meldeverarbeitung können durch Eingabe eines SMTP-Server und der entsprechenden Zugangsdaten E-Mails von zuvor im Bereich *"Objekte"* angelegten Ereignissen versendet werden.



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

Meldeverarbeitung aufrufen

1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.



Abb. 32: Meldeverarbeitung

- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "Melden" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "Meldeverarbeitung" (Abb. 32) wird geöffnet.
- Eingaben bzw. Einstellungen im Menü vornehmen.
- **4.** ► Eingabe mit Taste **E** *"Speichern"* sichern.

3.5.7.8 Datensicherung

Im Bereich Datensicherung können alle gemachten Einstellungen für die EM-IP in eine Datei gesichert werden, sowie im Menüpunkt Wiederherstellen in die EM-IP zurückgelesen werden.

Auch ein Update der Betriebssoftware ist in diesem Menü möglich.



Daten sichern

1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.

TROX [®] TECHNIK The art of handling air	C C G Conducto TROX EM-IP Anagen Entigetisse Analyse Sump Hilfe	<u>~</u> \	E Angem	International In	
Konfiguration Algemein Analgen Analgen System System Systemuzer PrNetzwerk Melden Denutzer Rescherung Neustant BACnet Device Objekte	Datensicherung • Wiederherstellen • Update Fölgende Daten werden gesichert. • Komplette Datensicherung (Konfiguration und Betriebsdaten) • Nur aktuelle Konfiguration OHNE Betriebsdaten • Nur aktuelle Betriebsdaten (Trendlog und Eventlogger) • Komprimieren	Stand vo	n: 13.11.2	014 13.50	

Abb. 33: Datensicherung/Sichern

- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "Datensicherung" anwählen.
 - ⇒ Der Datenpunkt *"Datensicherung"* (Abb. 33) wird geöffnet.
- 3. ► Im Datenpunkt *"Datensicherung"* Registerkarte *"Sichern"* anwählen.
- **4.** Gewünschtes Optionsfeld aktivieren.
- 5. Ggf. Kontrollkästchen *"komprimieren"* zum Komprimieren der Daten aktivieren.
- 6. Daten mit Taste 层 "Backup starten" sichern.



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

Daten wiederherstellen

1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.



Abb. 34: Datensicherung/Wiederherstellen

- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "Datensicherung" anwählen.
 - ⇒ Der Datenpunkt *"Datensicherung"* (Abb. 33) wird geöffnet.
- 3. ► Im Datenpunkt *"Datensicherung"* Registerkarte *"Wiederherstellen"* anwählen.
- 4. ►

Anweisungen folgen.

Taste *"Durchsuchen"* anwählen und wiederherzustellende Datei im entsprechenden Verzeichnis auswählen.

5. Daten mit Taste 层 "Übertragung starten" wiederherstellen.

Update laden

1. • Über die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.

TROX EM-IP ×	\ +										
🔦 🕲 169.254.0.1/cgi-bin/index.cgi				V	C 💽 - Duc	kDuckGø	٩	☆ 自	÷ 🕆		=
TROX TECHNIK	TROX EM-I	P Ereignisse	Analyse	Setup	Hilfe			Ang	Deutsch emeldet:	IP Bill Engl Admin	lish P
Konfiguration Aligemein Analgen Analysen System Benutzer Systemveit P:P.Netzwerk Melden Analysen Benutzer Analysen Cheuset BACnet Neustat BACnet Objekte	Datensici Sichi Hier hab die ein Sie v rupdate un noch nic das Galt Durchas	herung om en Sie die M oftwareupdar oftwareupdar oftwareupdar in ausgeführt. www.y einmal in ausgeführt.	oglichkeit, eite beinhaltet, des System as Übertrage Dies geschi Dies geschi Dies geschi Dies geschi Dies geschi Dies geschi Datei ausgewt	Wiederhers te Datei auf Bitte wahlen s erhalten han n der Datei s helt nach der lei Konfigura K zuni	itellen Jas Gateway Sie hierzu n ben. Der Na uf das Gate Deertragung ion wird bel icksetzen	● Up zu überting re laulat z sest darn, einem Upd	Starr	di von: 13.	11.2014 13:	57.56	6 ₇

Abb. 35: Datensicherung/Update

- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "Datensicherung" anwählen.
 - ⇒ Der Datenpunkt *"Datensicherung*" (Abb. 33) wird geöffnet.
- 3. ► Im Datenpunkt *"Datensicherung"* Registerkarte *"Update"* anwählen.
- 4. ► Anweisungen folgen.

Taste *"Durchsuchen"* anwählen und Softwareupdate im entsprechenden Verzeichnis auswählen.

5. Vpdate mit Taste 层 "Update starten" übertragen.

3.5.7.9 Neustart

Eine neue Konfiguration wird nur bei aktiviertem Auswahlfeld "Konfiguration übernehmen" übernommen. Ansonsten bleibt die derzeitige Konfiguration vollständig erhalten. Bei einem kompletten Systemneustart wird das Gerät komplett neu gestartet. Dies entspricht einem Aus- und Wiedereinschalten.

Bei diesem Vorgang dauert es etwa 80 s, bis das System wieder aktiv ist. Eine Neuanmeldung ist hierbei erforderlich.

Wenn Sie den Button *"Neustart"* betätigen, lösen Sie damit umgehend den Neustart der EM-IP aus. Das System wird nach dem Neustart ca. 80 s keine Daten übertragen.



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

Neustart durchführen

1. Vüber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.

TROX EM-IP ▶ ☆ 自 ♣ 俞 € @ 169.254.0.1 0 Θ EM-IP TROX EM-IF Anlagen Ereignisse Analyse Setup Hills Deutsch 💳 🗃 Englis Angemeldet: Admin 🕠 Konfiguration
C Allgemein
Anlagen
Anlaysen Stand von: 13.11.2014 14:03:19 eustart t up wurden Änderungen vorgenommen. Um witatons-Software nötg. uwird die Konfiguration überprift. "temp zwäch / serv/rätepd/var/pending "config" path: //ugr/httpd/var/pending "config" tilles arzwer.com "diageach" filles arzwer.com diageach filles //ugr/config/diageach.tat 1 der/de lastance: 17493 ktivieren ist ein Neustart der System Benutzer Systemzeit IP-Netzwerk Melden Datensichen Neustart ACnet (internal objects): Colume flow setpoint ('Y 17493 AV-1') Current volume flow ('Y 17493 AV-2') Total exhaust air volume flow ('Y 17493 F Total supply air volume flow ('Y 17493 AV-5') Room pressure setpoint ('Y 17493 AV-5') BACnet ONetzwerk Device Objekte ('Y 17493 AV-9') on ('Y 17493 AV-10') : position ('Y 17493 XV-10') ion of the furthest opened damper of all fume cupboards ('Y 17493 XV-11') ion of the fevest opened damper of all fume cupboards ('Y 17493 XV-12') ion of the furthest opened damper of all room exhaust controllers ('Y 17493 Konfiguration übernehmen Kompletter Systemneustart Historische Daten löschen eue Konfiguration wird nur bei äktivertem Auswahleid übernommen. Ansonsten bleibt die tige Konfiguration vollstandig erhalten. Bei einem kompletten Systemmeistart wird das Gerät line nur gestanter Dies ertspnch ereimer Aus- und Weidereinschaften Bei diesem Vorgang daue as länger, bis das System wieder aldwir sit. Eine Neuarmeidrung ist hierbei erforderlich. Sie den Buttom Veisstaft "betätigen, issen Sie damt den Neusstaft der Kommunikationssoftware alss micht wird. einem wieder aktiv ist.

Abb. 36: Neustart

- 2. In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "System" Auswahlpunkt "Neustart" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "Neustart" (Abb. 33) wird geöffnet.
- 3. Auswahlfeld "Konfiguration übernehmen" aktivieren.
- 4. 🕨

Anweisungen folgen.

Neustart des Systems mit Taste "Neustart" durchführen.

3.5.7.10 Modbus-IP



Abb. 37: Modbus-IP

In dem Eingabedialog "Modbus-IP" werden die Einstellungen der Slave-Adresse sowie des TCP-Ports vorgenommen.

TCP-Port

In dem Eingabefeld [TCP-Port] wird der zur Kommunikation über Modbus verwendete TCP-Port eingestellt.

Als Defaultwert ist dezimal 502 voreingestellt.

Slave-Adresse

In dem Eingabefeld [Slave-Adresse] wird die Modbus-Slave- Adresse des EM-IP festgelegt.

Als Defaultwert ist dezimal 1 voreingestellt.

Einstellungen durchführen

- 1. Uber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- 2. In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "Modbus" Auswahlpunkt "Modbus-IP" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "Modbus-IP" (Abb. 37) wird geöffnet.
- 3. Eingaben der neuen Werte in den Eingabefeldern vornehmen.
- 4. Neue Werte mit Taste [] [Speichern] sichern.

Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

3.5.7.11 BACnet-IP Konfiguration bearbeiten



Abb. 38: BACnet-IP Konfiguration bearbeiten

In dem Menü *"BACnet-IP Konfiguration bearbeiten"* werden die Eigenschaften (Properties) des BACnet Device-Objektes festgelegt.

Netznummer

In dem Eingabefeld *[Netznummer]* werden die Einstellungen des UDP-Ports sowie des BBMD und FD vorgenommen.

UDP-Port

In dem Eingabefeld *[UDP-Port]* wird der zur Kommunikation über BACnet verwendete UDP-Port eingestellt.

e e

Als Defaultwert wird dezimal 47808 (hexadezimal 0xBAC0) voreingestellt.

Betriebsart

In diesem Eingabefeld wird die Betriebsart einsgestellt.

- Normal
- BBMD
- Foreign Device (FD)

ĥ

Als Defaultwert ist weder BBMD noch Foreign Device (FD) aktiv.

HINWEIS!

Gefahr von erheblichen Netzwerkproblemen (Netzwerkweite Broadcast) beim Einsatz von BBMD und Foreign Device (FD) an unpassenden Stellen.

Diese Einstellungen dürfen nur in Netzwerken eingesetzt werden, bei denen Broadcastnachrichten von den IT-Routern blockiert werden.

Konfiguration bearbeiten

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "BACnet" Auswahlpunkt "Netzwerk" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "Netzwerk" (Abb. 38) wird geöffnet.
- Eingaben der neuen Werte in den Eingabefeldern vornehmen bzw. Einstellung der Optionsfelder anpassen.
- **4.** ▶ Neue Werte mit Taste **B** [Speichern] sichern.

3.5.7.11.1 Device Objekt bearbeiten



Abb. 39: Device Objekt bearbeiten

In diesem Menü können die Devicespezifischen BACnet-Einstellungen vorgenommen werden.

Device Objekt Eigenschaften bearbeiten

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "BACnet" Auswahlpunkt "Device" anwählen.
 - ⇒ Der Datenpunkt *"Device"* (Abb. 39) wird geöffnet.
- Eingaben der neuen Werte in den Eingabefeldern vornehmen bzw. Einstellung der Optionsfelder anpassen.



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Setup

4. Neue Werte mit Taste 层 [Speichern] sichern.

3.5.7.11.2 BACnet-Objekte

Im Bereich BACnet-Objekte können die vorhanden Datenpunkte angepasst werden.

Dazu gehören

- Intrinsic reporting
- Anlegen von Trendlogs
- Events- und Alarm notification
- sowie ein Scheduler

C C TO	sar.			-
	TROX EM-IP		EM-	P
The art of handling air	Anlagen	Ereignisse Analyse	Setup Hille Deutsch	dmin
	_			
Configuration	BACnet O	ojekte	Stand von: 13.11.2014	14:05.
 Algemein Anlegen 	Obj	ect-Type: <ale></ale>	O Neu anlegen:	
 Analysen 		Anzahl: 100 - 14	Seite 1/1 Anzeige 1-86/86	_
	Object-Id	Object-Name	Description	
⊙ Benutzer	AV-1	VolflowSet	Volume flow setpoint	1
Systemzeit	AV-2	VolflowAct	Current volume flow	1
IP-Netzwerk Melden Datensicherung Neustart	AV-3	VolTotalExh	Total exhaust air volume flow	1
	AV-4	VolTotalSup	Total supply air volume flow	1
	AV-5	PressSet	Room pressure setpoint	1
BACnet	AV-6	PressAct	Current room pressure	1
 Netzwerk Device 	AV-7	VelocitySet	Face velocity setpoint	
Objekte	AV-8	VelocityAct	Current face velocity	1
	AV-9	WireSensorPos	Sash opening	
	AV-10	DampPos	Damper position	1
	AV-11	DampPosMaxValue_FH	Position of the furthest opened damper of all fume cupboards	1
	AV-12	DampPosMinValue_FH	Position of the fewest opened damper of all fume cupboards	1
	AV-13	DampPosMaxValue_RE	Position of the furthest opened damper of all room exhaust controllers	1
	AV-14	DampPosMinValue_RE	Position of the fewest opened damper of all room exhaust controllers	1
	AV-15	DampPosMaxValue_TE	Position of the furthest opened damper of all exhaust controllers within the room	1
	AV-16	DampPosMinValue_TE	Position of the fewest opened damper of all exhaust controllers within the room	1

Abb. 40: BACnet Objekte

In der Eingabemaske *"BACnet Objekte"* können die Eigenschaften (Properties) des BACnet Device-Objektes bearbeitet werden.

Device Objekt Eigenschaften bearbeiten

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter "BACnet" Auswahlpunkt "Objekt" anwählen.
 - ⇒ Das Menü "BACnet Objekte" (Abb. 40) wird geöffnet.

Trendlog Objekt bearbeiten

Trend	llog Objekt bearbeiten
Bezeichnung	Wert
Object-Identifier:	Trendlog-1
Object-Name:	Trend Volumenstrom Act
Description:	Trend Volumenstrom Act
Log-Device-Object-Property	Z Auswahl
Device:	TROX EM-IP (DE-Local)
Object: Property:	Current volume flow (AV-2)
Start-Time:	((7,7-7-7),(7-7.7))
Stop-Time:	((?,?-?-?),(?.?.?))
Enable:	2
Stop-When-Full:	
Buffer-Size:	1000
Align-Intervals:	3
Interval_Offset:	0 Sekunden
Logging-Type:	Polling
Log-Interval:	1 Sekunde -
COV-Resubscribe-Interval:	1 Minute *
Client-COV-Increment:	0.0
	Intrinsic Reporting
Notification Class:	0
Notification-Threshold:	0
Event Enable Offnormal: Fault: Normal	
Notify Type:	○ Alarm ⊚ Event

Abb. 41: Trendlog Objekt bearbeiten

- 3. > Zu bearbeitendes Objekt über Taste 📝 aufrufen.
 - ⇒ Die Eingabemaske "Trendlog Objekt bearbeiten" wird geöffnet.
- Eingaben der neuen Werte in den Eingabefeldern vornehmen bzw. Einstellung der Optionsfelder anpassen.
- 5. Neue Werte mit Taste 层 "Speichern" sichern.

Einstellungen auf dem Webserver

Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Hilfe

Eventlog bearbeiten

Bezeichnung	Wert
Object-Identifier:	Eventlog-1
Object-Name:	Alarm Raum 100
Description:	Alarm Raum 100 EL-1
Enable:	V
Stop-When-Full:	
Buffer-Size:	500
Ereignissanzeige:	V
Zugeordnete Notificati	on-Class Objekte
	Notification Class 1

Abb. 42: Eventlog Objekt bearbeiten

- Im Datenpunkt "Systemzeit einstellen" (Abb. 28) Taste anwählen.
 - ⇒ Das Menü "Eventlog Objekt bearbeiten" (Abb. 42) wird geöffnet.
- 2. Eingaben bzw. Einstellungen im Menü vornehmen.
- 3. ► Eingabe mit Taste 📑 [Speichern] sichern und Menü mit Taste 📭 [Schließen] verlassen.

Events- und Alarm notification bearbeiten/neu anlegen

TROX EM-IP	× +		8	
	ř.		マ C 🔞 r DuckDuckGo 🖉 合 自 🕹 合	0
	TROX EM-IP		EM-I	P
The art of handling air	Anlagen	Ereignisse Analyse	Setup Hilfe Appemeidet Ar	engli Serie
-		· · ·		
Configuration	BACnet Ob	ojekte	Stand von: 13.11.2014 1	14:05:17
O Allgemein	Obje	ect-Type: <alle></alle>	O Neu anlegen:	•
 Anlagen Analysen 		Anzahl: 100 - I	4 Seite 1/1 Anzeige 1-86/86	
	Object-Id	Object-Name	Description	
 Benutzer 	AV-1	VolflowSet	Volume flow setpoint	1
Systemzeit	AV-2	VolflowAct	Current volume flow	1
D Melden	AV-3	VolTotalExh	Total exhaust air volume flow	1
Datensicherung	AV-4	VolTotalSup	Total supply air volume flow	1
Neustart	AV-5	PressSet	Room pressure setpoint	1
BACnet	AV-6	PressAct	Current room pressure	1
 Netzwerk Device 	AV-7	VelocitySet	Face velocity setpoint	1
Objekte	AV-8	VelocityAct	Current face velocity	1
	AV-9	WireSensorPos	Sash opening	1
	AV-10	DampPos	Damper position	1
	AV-11	DampPosMaxValue_FH	Position of the furthest opened damper of all fume cupboards	2
	AV-12	DampPosMinValue_FH	Position of the fewest opened damper of all fume cupboards	1
	AV-13	DampPosMaxValue_RE	Position of the furthest opened damper of all room exhaust controllers	1
	AV-14	DampPosMinValue_RE	Position of the fewest opened damper of all room exhaust controllers	1
	AV-15	DampPosMaxValue_TE	Position of the furthest opened damper of all exhaust controllers within the room	1
	AV-16	DampPosMinValue_TE	Position of the fewest opened damper of all exhaust controllers within the room	1
	AV-17	DampPosMaxValue_RS	Position of the furthest opened damper of all room supply controllers	1

Abb. 43: BACnet Objekte

- 1. Viber die Menüzeile das Menü "Setup" aufrufen.
- 2. In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand unter *"BACnet"* Auswahlpunkt *"Objekt"* anwählen.
 - ⇒ Das Menü "BACnet Objekte" (Abb. 43) wird geöffnet.

Neuanlegen

1. Uber Auswahlfeld [3] [Neu anlegen] Objektart auswählen.

Folgende Objektarten können neu angelegt werden:

- Notification Class
- Eventlog
- Trendlog
- Das entsprechende Menü (Abb. 44) wird geöffnet.

Bezeichnung	Wert
Object-Identifier:	Notification-Class-1
Object-Name:	NC-1
Description:	Notification Class 1
Priority Offnorma Fau Norma	al: 128 ilt: 128 al: 128
Ack-Required Offnorma Fau Norma	al: ♂ itt ♂ al: ♂

Abb. 44: Notifification Class Objekt bearbeiten (Beispiel)

- Eingaben bzw. Einstellungen im Menü vornehmen.
- 3. ► Eingabe mit Taste 层 [Speichern] sichern und Menü mit Taste 📭 [Schließen] verlassen.

Bearbeiten

1. Vu bearbeitendes Objekt über Taste 📝 aufrufen.

Folgende Objektarten können angewählt werden:

- Analog value
- Binary value
- Multistate value
- ⇒ Das entsprechende Menü wird geöffnet.
- Eingaben bzw. Einstellungen im Menü vornehmen.
- Eingabe mit Taste [Speichern] sichern und Menü mit Taste [Schließen] verlassen.

3.5.8 Funktionen im Menü "Hilfe"

Ein Aufruf des Menüpunktes *"Hilfe"* zeigt die Webseite mit dem Zugriff auf die Hilfedateien an.

Ebenfalls wird die Uploadfunktion für eigene Dateien zur Verfügung gestellt (nur für die Bediener: *"User"* und *"Admin"*)



Bedienerführung im Webserver > Funktionen im Menü Hilfe

Hilfe aufrufen

ROX TECHNIK	TROX EM-IP	
he art of handling air	Anlagen Ereignisse Analyse Setup Hille	Angemeldet Admin
agnose	Geräteinformation	Stand von: 13.11.2014 14:23:03
e Gerät	Bezeichnung Wert	
Systemstatus	Gestartet: 13.11.2014 12:59:39	
Ping	Freier Arbeitsspeicher: 5.164 MByte	
Traceroute	Betriebssystem: Linux 2.6.34.7 #169 Fri Mar 21 13:11:40 CET 2014 armv5tejl	
Prozess-Info	Softwaremodul: head Build #3389	
Handbuch	Hardwaremodul: 1.0	

Abb. 45: Hilfe (Beispiel)

- Über die Menüzeile das Menü "*Hilfe*" aufrufen.
 - ⇒ Das Menü "Hilfe" (Abb. 45) wird geöffnet.

In der Auswahlliste am linken Bildschirmrand können Informationen zur Diagnose sowie das Benutzerhandbuch und die BACnet PIC'S als PDF eingesehen werden.

4 Schnittstelleninformation

4.1 BACnet-Schnittstelle

Anwendung

Das Erweiterungsmodul EM-IP unterstützt in der Protokolleinstellung BACnet-IP folgende BACnet-Schnittstellen-Funktionalität:

- Native BACnet, d. h. BACnet-Schnittstelle wird direkt auf dem Feldmodul (EASYLAB Volumenstromregler) implementiert
- Externe Hardwarekomponenten wie physikalische Gateways sind nicht erforderlich
- BACnet-Schnittstellendokumentation umfasst die Dokumente Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) und BACnet Interoperability Building Blocks Supported (BIBBS) sowie eine Beschreibung des Deviceobjects und der unterstützten Objekte

Abkürzungen

EASYLAB:

- FH Laborabzugsregler
- RR Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
- RR RMF Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion

EC, SC - Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC	:, SC)
--	--------

- TAM Adaptermodul
- TAM Adaptermodul mit aktivierter Raum-RMF Management-Funktion
- WR Vorgaben für den Volumenstromregler oder Raum von der Gebäudeleittechnik
- RD Daten, die der Volumenstromregler oder Raum zur Verfügung stellt

TROX UNIVERSALREGLER:

RS/RE	-	Volumenstromregler für Zu- oder Abluft
RS/RE RMF	-	Volumenstromregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
PR*/PD*	-	Druckregler Raum oder Kanal für Zu- oder Abluft
PR*/PD* RMF	-	Druckregler Raum oder Kanal mit aktivierter Raum-Management Funktion

ĩ

Siehe auch die PICS-Liste EM-IP unter "Hilfe" im Webserver & Kapitel 3.5.8 "Funktionen im Menü "Hilfe"" auf Seite 27.



BACnet PICS (Auszug)

Kategorie	Daten
Date	20.07.2011
Vendor name/Vendor identifier	TROX GmbH/329
Product name/Model no.	EM-IP/EM-IP
Application/Firmware Revison	2.0
BACnet Protocol Revision	12
Standardized Device Profile	BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
Interoperability Building Blocks Supported	DS-RP-B, DS-WP-B, DS-RPM-B, DS-WPM-B, DS-COVU-B, AE-NI- B, AE-ACK-B, AE-ASUM-B, AE-ESUM-B, AE-INFO-B, AE-EL-I-B, SCHEDWS-I-B, T-VMT-I-B, T-ATR-B, DM-DDB-A, DM-DDB-B, DM-DOB_B, DM-DCC-B, DM-TS-B, DMUTC- B, DM-RD-B, DM-LM-B, DM-R-B
Segmentation Capability	No
Data Link Layer Options	TCP-IP 10/100 MBit
Device Address Binding	No
Network Security Options	No
Character Sets Supported	ISO 10646 (UTF-8)

DeviceObject

Eigenschaft (Property)	Wert	Zugriff
Object identifier	Geräteinstanz; Defaultinstanzwert = 17493	WR, RD; E
Device name	Default = "Device17493"; Projektspezifisch beschreibbar mit bis zu 62 Zeichen	WR, RD; E
Object type	Device (8)	RD
System_Status	OPERATIONAL (0)	RD
Vendor_Name	TROX GmbH	RD
Vendor_Identifier	329	RD
Model_Name	EM-IP	RD
Description	Default = "TROX EM-IP"; mit bis zu 126 Zeichen beschreibbar	WR, RD; E
Location	Default = ""; mit bis zu 62 Zeichen beschreibbar	WR, RD; E
Firmware_Revision	V2.0	RD
Application_Software_Ver- sion	TR2_02E	RD
Protocol_Version	1	RD
Protocol_Revision	12	RD
Protocol Services Sup- ported	Who-is, Who-has, Read-Property, Write-Property, Device- communication-control, Reinitialize-device	RD
Pro- tocol_Object_Types_Sup- ported	DEVICE, ANALOG_VALUE, BINARY_VALUE, MULTI- STATE_VALUE	RD
Object_List	EASYLAB: device, analog-value 131, binary-value 130, multistate-value 18	RD
Max_ADPU_Length_Accept ed	1024	RD
Segmentation_Supported	NO_SEGMENTATION (3)	RD
APDU_Timeout	5000	RD
Number_Of_APDU_Retries	3	RD
Device_Address_Binding	-	RD
Database_Revision	0	RD

Zugriffsrechte:

RD: Lesen

WR: Schreiben

E: Speichern im EEPROM



Multistate Value Objects

In-	Bezeichnung			Zu-	Sup-										
stanz			т	CU3		TA	M		TROX U	NIVER	SAL	grim	COV		
					Verf	ügbar	auf Ge	rätefu	unktion						
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF				
MV-2	Mode	X1		x			x		х		х	WR, RD	Ν		
MV-3	ModeAct	х	х	х	х				x		x	RD	Y		
MV-4	RoomModeAct	х		х			х	х	х	х	х	RD	Y		
MV-5	SwitchPos	х										RD	Y		
MV-6	Sunblind	х		x			x		x		x	WR, RD	Ν		
MV-7	SC_SetLock- HighPrio														
MV-8	SC_GetLock- HighPrio		nicht verfügbar												
MV-9	SC_SetPos		nicht verfügbar												
MV-10	SC_GetPos		nicht verfügbar												
MV-11	DampPosMax- State_FH	х	х	x	х	x	x					RD	Y		
MV-12	DampPosMin- State_FH	х	х	x	х	х	x					RD	Y		
MV-13	DampPosMax- State_RE	х	х	x	х	x	x					RD	Y		
MV-14	DampPosMin- State_RE	х	х	x	х	x	x					RD	Y		
MV-15	DampPosMax- State_TE	х	х	x	х	х	x					RD	Y		
MV-16	DampPosMin- State_TE	х	х	x	х	х	x					RD	Y		
MV-17	DampPosMax- State_RS	х	х	x	х	х	x					RD	Y		
MV-18	DampPosMin- State_RS	х	х	x	х	х	x					RD	Y		
MV-26	DampPosMax- State_EC	х	х	х	х	х	х					RD	Y		
MV-27	DampPosMin- State_EC	х	х	х	х	х	х					RD	Y		
MV-28	DampPosMax- State_SC	х	х	х	х	х	х					RD	Y		
MV-29	DampPosMin- State_SC	х	х	х	х	х	х					RD	Y		
MV-30	DampPosMax- State_TS	х	х	х	x	x	x					RD	Y		

Abkürzungen 🖏 "Abkürzungen" auf Seite 29

In- stanz	Bezeichnung		Zu-	Sup-									
stanz			т	CU3		TA	ТАМ		TROX U	griff	port COV		
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
MV-31	DampPosMin- State_TS	х	х	x	х	х	x					RD	Y
MV-32	DampPosMax- State_VE							х	x	х	x	RD	Y
MV-33	DampPosMin- State_VE							х	x	x	x	RD	Y
MV-34	DampPosMax- State_VS							х	x	х	x	RD	Y
MV-35	DampPosMin- State_VS							х	x	x	x	RD	Y
MV-36	DampPosMax- State_PKE							х	x	x	x	RD	Y
MV-37	DampPosMin- State_PKE							х	х	x	х	RD	Y
MV-38	DampPosMax- State_PKS							х	x	x	х	RD	Y
MV-39	DampPosMin- State_PKS							х	x	x	x	RD	Y

Abkürzungen 🖔 "Abkürzungen" auf Seite 29



Analogue Value Objects

In-	Bezeichnung	Ein-	Gerät											Sup-
Stanz		nen		т	CU3		TA	M		TROX U	INIVEF	RSAL	griii	COV
						Verf	ügbar	auf Ge	erätef	unktion				
			FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
AV-1	VolflowSet	l/s (87)	х	х	x	х			х	Х			RD	Y
AV-2	VolflowAct	l/s (87)	х	х	x	х			х	Х	x	x	RD	Y
AV-3	VolTotalExh	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	Х	x	x	RD	Y
AV-4	VolTotalSup	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	Х	x	x	RD	Y
AV-5	PressSet	ра (53)			x			x			x	x	RD	Y
AV-6	PressAct	ра (53)			x			x			x	x	RD	Y
AV-7	VelocitySet	m/s (74)	х										RD	Y
AV-8	VelocityAct	m/s (74)	х										RD	Y
AV-9	WireSensorPos	% (98)	х										RD	Y
AV-10	DampPos	% (98)	х	х	x	х			х	х	x	х	RD	Y
AV-11	Damp- PosMax_FH	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-12	Damp- PosMin_FH	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-13	Damp- PosMax_RE	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-14	Damp- PosMin_RE	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-15	Damp- PosMax_TE	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-16	Damp- PosMin_TE	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-17	Damp- PosMax_RS	% (98)	х	х	х	х	х	х					RD	Y
AV-18	Damp- PosMin_RS	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-19	VolOffset_T	% (98)			х			х					WR, RD	Ν
AV-20	VolOffset_P	% (98)			х			х					WR, RD	Ν
		(30)											ΝD	

Abkürzungen & "Abkürzungen" auf Seite 29

Schnittstelleninformation

BACnet-Schnittstelle

In-	Bezeichnung	Ein-		Zu-	Sup-									
stanz		heit		т	CU3		T/	۸M		TROX U	NIVEF	RSAL	griff	port COV
						Verf	ügbar	auf Ge	erätef	unktion				
			FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
AV-21	SystemDevices	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-22	VolflowExh	l/s (87)	x	х	x		х	х	х	х	х	х	WR, RD	Ν
AV-23	VolflowSup	l/s (87)	x	х	x		x	x	х	х	х	х	WR, RD	N
AV-24	SC_SetPos	% (98)		nicht verfügbar										
AV-25	SC_GetPos	% (98)		nicht verfügbar										
AV-26	Damp- PosMax_EC	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-27	Damp- PosMin_EC	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-28	Damp- PosMax_SC	% (98)	х	х	х	х	x	x					RD	Y
AV-29	Damp- PosMin_SC	% (98)	х	х	х	х	x	x					RD	Y
AV-30	Damp- PosMax_TS	% (98)	х	х	х	х	x	x					RD	Y
AV-31	Damp- PosMin_TS	% (98)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-32	Device_ID_0	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-33	Device_ID_1	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-34	Device_ID_2	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-35	Device_ID_3	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-36	Device_ID_4	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-37	Device_ID_5	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-38	Device_ID_6	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-39	Device_ID_7	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-40	Device_ID_8	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-41	Device_ID_9	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-42	Device_ID_10	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-43	Device_ID_11	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-44	Device_ID_12	- (95)	х	х	х	х	x	х	х	х	x	х	RD	Y
AV-45	Device_ID_13	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-46	Device_ID_14	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD	Y
AV-47	Device_ID_15	- (95)	х	х	x	х	х	х	х	х	х	x	RD	Y
AV-48	Device_ID_16	- (95)	х	х	х	х	х	x	х	х	х	x	RD	Y

Abkürzungen 🌣 "Abkürzungen" auf Seite 29

Schnittstelleninformation



BACnet-Schnittstelle

In-	Bezeichnung	Ein-		Zu-	Sup-									
stanz		neit		т	CU3		TA	M		TROX U	NIVEF	RSAL	grin	COV
						Verf	ügbar	auf Ge	erätef	unktion				
			FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
AV-49	Device_ID_17	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD	Y
AV-50	Device_ID_18	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-51	Device_ID_19	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-52	Device_ID_20	- (95)	х	Х	х	х	х	х	Х	х	х	х	RD	Y
AV-53	Device_ID_21	- (95)	х	Х	х	х	х	х	Х	х	х	х	RD	Y
AV-54	Device_ID_22	- (95)	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	RD	Y
AV-55	Device_ID_23	- (95)	х	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-56	VolflowAct_0	l/s (87)	х	х	х	х	х	х	х	x	x	х	RD	Y
AV-57	VolflowAct_1	l/s (87)	х	x	x	х	х	х	х	х	x	x	RD	Y
AV-58	VolflowAct_2	l/s (87)	х	х	х	х	х	х	х	x	x	х	RD	Y
AV-59	VolflowAct_3	l/s (87)	х	x	х	х	х	х	х	х	x	х	RD	Y
AV-60	VolflowAct_4	l/s (87)	x	x	x	х	х	х	х	х	x	х	RD	Y
AV-61	VolflowAct_5	l/s (87)	x	x	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-62	VolflowAct_6	l/s (87)	х	x	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
AV-63	VolflowAct_7	l/s (87)	x	x	х	х	х	x	х	х	x	х	RD	Y
AV-64	VolflowAct_8	l/s (87)	x	x	х	х	х	x	х	х	x	х	RD	Y
AV-65	VolflowAct_9	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	х	x	x	RD	Y
AV-66	VolflowAct_10	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	х	x	x	RD	Y
AV-67	VolflowAct_11	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	х	x	х	RD	Y
AV-68	VolflowAct_12	l/s (87)	х	x	х	х	х	х	х	х	x	х	RD	Y
AV-69	VolflowAct_13	l/s (87)	x	x	x	х	x	х	х	х	x	х	RD	Y
AV-70	VolflowAct_14	l/s (87)	x	x	x	х	x	х	х	х	X	x	RD	Y
AV-71	VolflowAct_15	l/s (87)	х	x	х	x	x	x	x	x	x	x	RD	Y

Abkürzungen 🌣 "Abkürzungen" auf Seite 29
BACnet-Schnittstelle

In-	Bezeichnung	Ein-	n- Gerät it											Sup- port
Stanz		nen		т	CU3		TA	M		TROX U	NIVER	SAL	grin	COV
						Verf	ügbar	auf Ge	rätef	unktion				
			FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
AV-72	VolflowAct_16	l/s (87)	х	х	х	х	x	x	х	Х	х	х	RD	Y
AV-73	VolflowAct_17	l/s (87)	x	x	х	x	x	х	x	х	х	х	RD	Y
AV-74	VolflowAct_18	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	х	х	х	RD	Y
AV-75	VolflowAct_19	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	х	х	х	RD	Y
AV-76	VolflowAct_20	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	х	х	х	RD	Y
AV-77	VolflowAct_21	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	x	х	х	RD	Y
AV-78	VolflowAct_22	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	x	x	х	RD	Y
AV-79	VolflowAct_23	l/s (87)	х	х	x	х	x	x	х	x	x	х	RD	Y
AV-80	VolflowSet_R	l/s (87)								x		х	WR, RD	Ν
AV-81	PressSet_R	ра (53)									x	х	WR, RD	N
AV-82	Volt_Al2	volt (5)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-83	Volt_AI3	volt (5)	х	х	x	х	x	x					RD	Y
AV-84	Volt_AO2	volt (5)	х	х	x	х	x	x					WR, RD	N
AV-85	DampPosMax- Value_VE	% (98)							х	х	х	х	RD	Y
AV-86	DampPosMin- Value_VE	% (98)							х	х	х	х	RD	Y
AV-87	DampPosMax- Value_VS	% (98)							х	x	х	х	RD	Y
AV-88	DampPosMin- Value_VS	% (98)							х	х	х	х	RD	Y
AV-89	DampPosMax- Value_PKE	% (98)							х	х	Х	х	RD	Y
AV-90	DampPosMin- Value_PKE	% (98)							х	х	Х	x	RD	Y
AV-91	DampPosMax- Value_PKS	% (98)							х	х	Х	х	RD	Y
AV-92	DampPosMin- Value_PKS	% (98)							х	х	Х	x	RD	Y



BACnet-Schnittstelle

Binary Value Objects

In-	Bezeichnung	Gerät Zu- TCU3 TAM TROX UNIVERSAL ^{griff}										Zu-	Sup-
stanz			т	CU3		TA	M		TROX U	NIVER	SAL	griff	port COV
					Ver	fügbar	auf Ge	rätefu	Inktion				
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
BV-1	LocalAlarm (COVU)	х	х	x	х	x	x	х	x	x	х	RD	Y
BV-2	SummaryAlarm (COVU)			x			x	х	x	x	x	RD	Y
BV-3	PressAlarm (COVU)			x			x			x	x	RD	Y
BV-4	ManOP_Disable	X1		x			х		x		x	WR, RD	Ν
BV-5	PressSetSel			х			х					WR, RD	Ν
BV-6	DI1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-7	DI2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-8	DI3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-9	DI4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-10	DI5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-11	DI6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-12	DO1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-13	DO2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-14	DO3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-15	DO4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-16	DO5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-17	DO6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-18	SC_Alarm						nic	ht ver	fügbar				
BV-19	DO1_Set	х	х	x	х	x	x	х	x	х	x	WR, RD	Ν
BV-20	DO2_Set	х	х	x	х	x	x	х	х	x	х	WR, RD	Ν
BV-21	DO3_Set	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	WR, RD	Ν
BV-22	DO4_Set	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	WR, RD	Ν
BV-23	DO5_Set	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	WR, RD	Ν
BV-24	DO6_Set	х	х	х	х	х	х	х	х	x	х	WR, RD	Ν
BV-25	DO1_SetByLocal	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD	Y
¹ nur bei in	dividueller Betriebsartaufsc	haltung	(Stand	I-alone-B	etrieb)								

BACnet-Schnittstelle

In-	Bezeichnung				Zu-	Sup-							
stanz			т	CU3		TA	M		TROX U	NIVER	SAL	griff	port COV
					Verf	ügbar	auf Ge	rätefu	Inktion				
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
BV-26	DO2_SetByLocal	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-27	DO3_SetByLocal	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-28	DO4_SetByLocal	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-29	DO5_SetByLocal	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-30	DO6_SetByLocal	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-31	LocalAlarm_0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-32	LocalAlarm_1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-33	LocalAlarm_2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-34	LocalAlarm_3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-35	LocalAlarm_4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-36	LocalAlarm_5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-37	LocalAlarm_6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-38	LocalAlarm_7	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-39	LocalAlarm_8	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-40	LocalAlarm_9	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-41	LocalAlarm_10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-42	LocalAlarm_11	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-43	LocalAlarm_12	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-44	LocalAlarm_13	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-45	LocalAlarm_14	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-46	LocalAlarm_15	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-47	LocalAlarm_16	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-48	LocalAlarm_17	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-49	LocalAlarm_18	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-50	LocalAlarm_19	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD	Y
BV-51	LocalAlarm_20	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD	Y
BV-52	LocalAlarm_21	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD	Y
BV-53	LocalAlarm_22	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	Y
BV-54	LocalAlarm_23	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	RD	Y

¹nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)

4.2 Modbus-Schnittstelle

Anwendung

Das Erweiterungsmodul EM-IP unterstützt in der Protokolleinstellung Modbus folgende Modbus-Schnittstellen-Funktionalität:

- Modbus ist ein offenes serielles Master-Slave-Kommunikationsprotokoll, dass sich als De-facto-Standard in der Industrie etabliert hat
- Master (z. B. Gebäudeleittechnik) kann einzelne Slaves (EASYLAB-Volumenstromregler) adressieren und gezielt Datenpunkte mit Modbus-Funktionen abfragen
- Der Zugriff auf die Datenpunkte orientiert sich an nummerierten Registern, die der Master zur Datenabfrage mit Modbus-Funktionen angeben muss
- Slave antwortet auf eine Masteranfrage mit den angeforderten Daten oder einer Fehlermeldung (Exception code)
- Beispiel: Nutzung der Funktion Read Input Registers mit Register-Nr. 3 liefert den aktuellen Volumenstrom des adressierten Reglers
- Allgemeingültige Informationen zu einem Modbus-Teilnehmer können mit der Funktion Read Device Identifikation ausgelesen werden

Abkürzungen

EASYLAB:

- FH Laborabzugsregler
- RR Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)

EC, SC - Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC) TAM - Adaptermodul TAM - Adaptermodul mit aktivierter Raum-RMF Management-Funktion WR Vorgaben für den Volumenstromregler oder Raum von der Gebäudeleittechnik - Daten, die der Volumenstromregler oder RD Raum zur Verfügung stellt TROX UNIVERSALREGLER: RS/RE - Volumenstromregler für Zu- oder Abluft

ment-Funktion

RR RMF

-

- RS/RE RMF Volumenstromregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
- PR*/PD* Druckregler Raum oder Kanal für Zuoder Abluft
- PR*/PD* Druckregler Raum oder Kanal mit aktivi-RMF erter Raum-Management Funktion



Raumregler mit aktivierter Raum-Manage-

Unterstützte Modbus-Funktionen

Funktionsnummer	Bezeichnung	Bedeutung
1 (0x01)	Read Coils	Zustand von 1-8 Bits gemäß Bitliste lesen
3 (0x03)	Read Holding Registers	Lesen von mehreren aufeinanderfolgenden Registern
4 (0x04)	Read Input Registers	Lesen von mehreren aufeinanderfolgenden Registern
5 (0x05)	Write Single Coil	Zustand eines einzelnen Bits schreiben
6 (0x06)	Write Single Register	Einzelnes Register schreiben

Exeption Codes

Codes	Bezeichnung	Bedeutung
1	Illegal Function Code	Unbekannter Funktions- oder Subfunktions-Code
2	Illegal Data Adress	Registeradresse ist ungültig
3	Illegal Data Value	Inkonsistente Codierung Register-/Byteanzahl, Datenwert

Fehlercodes (Exception Codes) werden vom Gerät im Falle fehlerhafter Funktions- oder Registerzugriffe zurückgegeben.

Bitliste für Funktionen ReadCoil/WriteSingleCoil

	Bit	Gerät										
		TCU3 TA					۸M		TROX UI	VIVERS	AL	
					Ve	rfügbar	auf Gerä	ätefun	ktion			
Nr.	Bezeichnung	FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF	
0	ManOP_Disable	X1		х			х		х		х	WR, RD
1	PressSetSel			x			х					WR, RD
2	Local Alarm	х	х	х	х	х	х					RD
3	SummaryAlarm			х			х					RD
4	PressAlarm			х			х					RD
5	SC_Setlock- HighPrio						nicht v	erfügb	ar			
6	SC_GetLock- HighPrio						nicht v	erfügb	ar			
7	SC_Alarm						nicht v	erfügb	ar			
8	LocalAlarm_0	х	х	х	х	х	х					RD
9	LocalAlarm_1	х	х	х	х	х	х					RD
10	LocalAlarm_2	х	х	х	х	х	х					RD
11	LocalAlarm_3	х	х	х	х	х	х					RD
12	LocalAlarm_4	х	х	х	х	х	х					RD
13	LocalAlarm_5	х	х	х	х	х	х					RD
14	LocalAlarm_6	х	х	х	х	х	х					RD
15	LocalAlarm_7	х	х	х	х	х	х					RD
16	LocalAlarm_8	х	х	х	х	х	х					RD
17	LocalAlarm_9	х	х	х	х	х	х					RD
18	LocalAlarm_10	х	х	х	х	х	х					RD
19	LocalAlarm_11	х	х	х	х	х	х					RD
20	LocalAlarm_12	х	х	х	х	х	х					RD
21	LocalAlarm_13	х	х	х	х	х	х					RD
22	LocalAlarm_14	х	х	х	х	х	х					RD
23	LocalAlarm_15	х	х	х	х	х	х					RD
24	LocalAlarm_16	х	х	х	х	х	х					RD
25	LocalAlarm_17	х	х	х	х	х	х					RD
26	LocalAlarm_18	х	х	х	х	х	х					RD
27	LocalAlarm_19	х	х	х	х	х	x					RD

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)

Einzelinformationen (Bits) werden mit Funktion 1 ausgelesen (RD) oder Funktion 5 geschrieben (WR).

Modbus-Schnittstelle

	Bit	Gerät Z											
			т	CU3		T/	۹M		TROX U	VIVERS	AL		
					Ve	rfügbar	auf Ger	ätefun	ktion				
Nr.	Bezeichnung	FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
28	LocalAlarm_20	х	х	х	х	х	х					RD	
29	LocalAlarm_21	х	х	х	х	х	х					RD	
30	LocalAlarm_22	х	х	х	х	х	х					RD	
31	LocalAlarm_23	х	х	х	х	х	х					RD	

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)

Einzelinformationen (Bits) werden mit Funktion 1 ausgelesen (RD) oder Funktion 5 geschrieben (WR).

Registerliste für Funktionen Read***Registers und Write***Registers

	Register	Gerät										Zugriff	
Nr.	Bezeichnung		Т	CU3		TA	M		TROX U	NIVERS	SAL		
					Ver	fügbar	auf Gei	rätefur	nktion				
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF		
0	Mode	X1		х			х		х		x	WR, RD	
1	ManOP_Disable	X1		х			x		x		x	WR, RD	
2	ModeAct	х	х	х	х				х		x	RD	
3	VolflowAct	х	х	х	х			х	х	х	х	RD	
4	VolflowSet	х	х	х	х			х	х			RD	
5	VelocityAct	х										RD	
6	VelocitySet	х										RD	
7	VolTotalExh	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	
8	VolTotalSup	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD	
9	VolOffset_T			х			х					WR, RD	
10	VolOffset_P			х			х					WR, RD	
11	PressAct			х			х			х	x	RD	
12	PressSet			х			х			х	x	RD	
13	PressSetSel			x			х					WR, RD	
14	DampPos	х	х	х	х			х	х	х	х	RD	
15	DampPosMax_FH - Value	х	х	х	х	х	х					RD	
16	DampPosMax_FH - Status	х	х	х	х	х	х					RD	
17	DampPosMin_FH - Value	х	х	х	х	х	х					RD	
18	DampPosMin_FH - Status	х	х	х	х	х	х					RD	
19	DampPosMax_RE - Value	х	х	х	х	х	х					RD	
20	DampPosMax_RE - Status	х	х	х	х	x	х					RD	
21	DampPosMin_RE - Value	х	х	x	х	х	х					RD	
22	DampPosMin_RE - Status	х	х	х	х	х	х					RD	

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)

Modbus-Schnittstelle

	Register	Gerät										
Nr.	Bezeichnung	TCU3 TAM TROX UNIVERSAL										
					Ver	fügbar	auf Gei	rätefui	nktion			
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF	
23	DampPosMax_TE - Value	х	х	х	х	х	х					RD
24	DampPosMax_TE - Status	х	х	х	х	x	х					RD
25	DampPosMin_TE - Value	х	х	х	х	х	х					RD
26	DampPosMin_TE - Status	х	х	х	х	х	х					RD
27	DampPosMax_RS - Value	х	х	х	х	х	х					RD
28	DampPosMax_RS - Status	x	х	х	х	х	х					RD
29	DampPosMin_RS - Value	х	х	х	х	х	х					RD
30	DampPosMin_RS - Status	x	х	х	х	х	х					RD
31	LocalAlarm	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
32	SummaryAlarm			х			х	х	х	х	x	RD
33	PressAlarm			х			х			х	х	RD
34	WireSensorPos	х										RD
35	SwitchPos	х										RD
36	RoomModeAct			х			х	х	х	х	х	RD
37	SystemDevices	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
38	SunBlind			х			х		х		x	WR, RD
39	StateDI	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
40	StateDO	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
41	VolflowExh	х	х	х		х	х	х	х	х	х	WR, RD
42	VolflowSup	х	х	х		х	х	х	х	х	х	WR, RD
43	SC_SetLockHighPrio						nicht	/erfügt	bar			
44	SC_GetLockHighPrio						nicht	/erfügt	bar			
45	SC_SetPos - Value						nicht	/erfügt	bar			
46	SC_SetPos - Status						nicht	/erfügt	bar			
47	SC_GetPos						nicht	/erfügt	bar			
48	SC_Alarm						nicht	/erfügt	bar			

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)

Modbus-Schnittstelle

	Register	Gerät										
Nr.	Bezeichnung		т	CU3		TA	M		TROX U	NIVERS	AL	
					Ver	fügbar	auf Gei	rätefui	nktion			
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF	
49	DampPosMax_EC - Value	х	х	х	х	x	х					RD
50	DampPosMax_EC Status	х	х	х	х	х	х					RD
51	DampPosMin_EC - Value	х	х	х	х	x	х					RD
52	DampPosMin_EC Status	х	х	х	х	х	х					RD
53	DampPosMax_SC - Value	х	х	х	х	х	х					RD
54	DampPosMax_SC Status	х	х	х	х	х	х					RD
55	DampPosMin_SC - Value	х	х	х	х	х	х					RD
56	DampPosMin_SC Status	х	х	х	х	х	х					RD
57	DampPosMax_TS - Value	х	х	х	х	х	х					RD
58	DampPosMax_TS Status	x	х	х	х	х	х					RD
59	DampPosMin_TS - Value	х	х	х	х	х	х					RD
60	DampPosMin_TS Status	x	х	х	х	х	х					RD
61	DO_Set	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	WR, RD
62	DO_SetByLocal	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	RD
63	LocalAlarm_* (0 – 7)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
64	LocalAlarm_* (8 – 15)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
65	LocalAlarm_* (16 – 23)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
66	Device_ID_0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
67	Device_ID_1	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	RD
68	Device_ID_2	х	х	х	x	х	х	x	x	х	x	RD
69	Device_ID_3	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	RD
70	Device_ID_4	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	RD
71	Device_ID_5	х	х	х	х	х	х	х	x	х	x	RD
72	Device_ID_6	х	х	x	x	х	х	x	x	x	x	RD

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)

	Register	Gerät										
Nr.	Bezeichnung		т	CU3		T/	M		TROX U	NIVERS	AL	
					Ver	fügbar	auf Gei	rätefur	nktion			
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF	
73	Device_ID_7	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
74	Device_ID_8	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
75	Device_ID_9	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
76	Device_ID_10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
77	Device_ID_11	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
78	Device_ID_12	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
79	Device_ID_13	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
80	Device_ID_14	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
81	Device_ID_15	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
82	Device_ID_16	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
83	Device_ID_17	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
84	Device_ID_18	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
85	Device_ID_19	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
86	Device_ID_20	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
87	Device_ID_21	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
88	Device_ID_22	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
89	Device_ID_23	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
90	VolflowAct_0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
91	VolflowAct_1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
92	VolflowAct_2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
93	VolflowAct_3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
94	VolflowAct_4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
95	VolflowAct_5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
96	VolflowAct_6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
97	VolflowAct_7	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
98	VolflowAct_8	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
99	VolflowAct_9	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
100	VolflowAct_10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
101	VolflowAct_11	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
102	VolflowAct_12	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	RD
103	VolflowAct_13	х	х	х	х	х	х	x	х	х	x	RD
104	VolflowAct_14	х	х	х	х	х	х	х	x	х	x	RD
105	VolflowAct_15	х	х	х	х	х	х	х	x	x	x	RD

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)



Modbus-Schnittstelle

	Register	Gerät										
Nr.	Bezeichnung		т	CU3		TA	M		TROX U	VIVERS	AL	
					Ver	fügbar	auf Gei	rätefur	nktion			
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF	
106	VolflowAct_16	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
107	VolflowAct_17	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
108	VolflowAct_18	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
109	VolflowAct_19	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
110	VolflowAct_20	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
111	VolflowAct_21	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
112	VolflowAct_22	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
113	VolflowAct_23	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	RD
114	VolflowSet_R								х		x	WR, RD
115	PressSet_R									х	х	WR, RD
116	Volt_AI2	х	х	х	х	х	х					RD
117	Volt_AI3	х	х	х	х	х	х					RD
118	Volt_AO2	х	х	х	х	х	х					WR, RD
119	DampPosMax_VE - Value							х	x	х	х	RD
120	DampPosMax_VE Status							х	x	х	х	RD
121	DampPosMin_VE - Value							x	x	х	x	RD
122	DampPosMin_VE Status							х	х	х	х	RD
123	DampPosMax_VS - Value							х	х	х	x	RD
124	DampPosMax_VS - Status							x	х	х	x	RD
125	DampPosMin_VS - Value							х	х	x	х	RD
126	DampPosMin_VS - Status							х	х	x	х	RD
127	DampPosMax_PKE - Value							х	х	x	x	RD
128	DampPosMax_PKE - Status							х	х	х	х	RD
129	DampPosMin_PKE - Value							х	x	х	x	RD

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)



Modbus-Schnittstelle

Register		Gerät										Zugriff
Nr.	Bezeichnung	TCU3				ТАМ		TROX UNIVERSAL				
		Verfügbar auf Gerätefunktion										
		FH	RR	RR RMF	EC, SC	ТАМ	TAM RMF	RS/ RE	RS/RE RMF	PR*/ PD*	PR*/PD* RMF	
130	DampPosMin_PKE - Status							х	х	х	х	RD
131	DampPosMax_PKS - Value							х	х	x	х	RD
132	DampPosMax_PKS - Status							х	х	x	х	RD
133	DampPosMin_PKS - Value							х	х	x	х	RD
134	DampPosMin_PKS - Status							х	х	x	х	RD

¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)



Detailbeschreibung der Datenpunkte > Eingangsvariablen

4.3 Detailbeschreibung der Datenpunkte

Die Übersicht beschreibt getrennt für die Eingangs- und Ausgangsvariablen detailliert, welche Information der Datenpunkt zur Verfügung stellt:

- Name des Datenpunktes
- Zugriffsrichtung aus Sicht der Gebäudeleittechnik
 - WR Vorgaben f
 ür den Volumenstromregler oder Raum von der Geb
 äudeleittechnik
 - RD Daten, die der Volumenstromregler oder Raum zur Verfügung stellt
- Verfügbarkeit bei einzelnen Gerätefunktionen des Volumenstromreglers
 - FH Laborabzugsregler
 - RR Raumregler f
 ür Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
 - RR RMF Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
 - EC, SC Einzelregler f
 ür Zuluft oder Abluft (EC, SC)
 - TAM Adaptermodul
 - TAM RMF Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
- Physikalische Einheit (gilt nur f
 ür BACnet- Objekte des Typs "Analogue Value Objects")
- Funktion und spezielle Funktionswerte und ihre Bedeutung
- Zugriffsmöglichkeit auf den Datenpunkt mit BACnet-Objekt bzw. Modbus-Register

TROX UNIVERSALREGLER:

- RS/RE Volumenstromregler für Zu- oder Abluft
- RS/RE RMF Volumenstromregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
- PR*/PD* Druckregler Raum oder Kanal für Zuoder Abluft
- PR*/PD* Druckregler Raum oder Kanal mit aktivi-RMF erter Raum-Management Funktion

4.3.1 Eingangsvariablen MODE

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR mit RMFM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS mit RMF, PR*/PD* mit RMF

Funktion

- FH: Vorgabe der individuellen Betriebsart f
 ür den einzelnen Laborabzugsregler, nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
- RMF: Vorgabe der Betriebsart f
 ür den gesamten Raum

Π

- Gültige Beschaltung der Eingangsvariablen führt zu einer gültigen Betriebsartvorgabe durch BACnet oder Modbus.
- Ungültige Beschaltung oder keine Vorgabe führt zu keiner Betriebsartvorgabe im Regler oder Raum.
- Welche Betriebsart dann ausgeführt wird, hängt von den anderen Vorgabemöglichkeiten am Regler ab.

Funktionswerte (BACnet/Modbus)

 1/0 = Keine Vorgabe: Die Gebäudeleittechnik gibt damit keine Betriebsart f
ür den Regler oder Raum vor.

Die Betriebsart ergibt sich durch lokale Vorgaben, z. B. durch Raumbedieneinheit, Schaltkontake oder Abzugsbedieneinheit.

Sind keine lokalen Vorgaben vorhanden, wird vom Regler immer der Standardbetrieb aktiviert.

- 2/1 = Standardbetrieb: Der Standardbetrieb entspricht dem normalen Betrieb am Tag (in Deutschland: oftmals nach DIN 1946 Teil 7, 25 m³/h Abluft je m² Hauptnutzfläche)
- 3/2 = Reduzierter Betrieb: Reduzierter Betrieb gegenüber dem Standardbetrieb, z. B. Nachtabsenkung
- 4/3 = Erhöhter Betrieb: Erhöhter Betrieb gegenüber dem Standardbetrieb, z. B. Notfallbetrieb
- 5/4 = Absperrung: Absperrung des Volumenstromreglers, z. B. energiesparender Nachtbetrieb oder die Anlagenabschaltung
- 6/5 = Offenstellung: Offenstellung des Volumenstromreglers

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-2
- Modbus: Register 0

Sunblind

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 RE/RS mit RMF. PR*/PD* mit RMF

Funktion

- Ansteuerung einer Sonnenschutzsteuerung, angeschlossen am Regler oder Adaptermodul TAM
- Es werden die Schaltausgänge DO5 und DO6 angesteuert
- Eventuelle Vorgaben von der lokalen Raumbedieneinheit werden durch diese BACnet- bzw. Modbus-Vorgabe überschrieben

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-6
 - 1 = keine Vorgabe
 - 2 = Sonnenschutz schließen (Schaltausgang DO6 aktivieren)
 - 3 = Sonnenschutz öffnen (Schaltausgang DO5 aktivieren)
- Modbus: Register 38
 - 0 = Sonnenschutz schließen
 - 1 = Sonnenschutz öffnen
 - 0xFF = keine Vorgabe

SC_SetLockHighPrio

Gerätefunktion: nicht verfügbar

VolOffset_T

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
- nicht verwendet
- Einheit/Wertebereich:
- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Aufschaltung einer externen Volumenstrom-Sollwertschiebung, z. B. zur Anpassung des Raumluftwechsels oder zur externen Temperaturregelung
- Sollwertschiebung wird als prozentualer Wert eines durch Konfiguration bestimmten Volumenstrom-Schiebebereichs übergeben

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-19
- Modbus: Register 9

VolOffset_P

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
 - TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit/Wertebereich:

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0 200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Aufschaltung einer Volumenstrom-Sollwertschiebung für eine externe Druckregelung
- Sollwertschiebung wird als prozentualer Wert eines durch Konfiguration bestimmten Volumenstrom-Schiebebereichs übergeben.

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-20
- Modbus: Register 10

Detailbeschreibung der Datenpunkte > Eingangsvariablen

VolflowExh

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

- Integration eines Abluftvolumenstromes in die Raumbilanz des Systems
- Dieser vorgegebene Volumenstrom wird in alle Volumenstromberechnungen (Bilanz- und Sollwerte) einbezogen

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-22
- Modbus: Register 41

VolflowSup

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

- Integration eines Zuluftvolumenstromes in die Raumbilanz des Systems
- Dieser vorgegebene Volumenstrom wird in alle Volumenstromberechnungen (Bilanz und Sollwerte) einbezogen

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-23
- Modbus: Register 42

SC_SetPos

Gerätefunktion: nicht verfügbar

VolflowSet_R

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

 Vorgabe eines Volumenstrom-Sollwertes (Raum), nur für Standardbetrieb

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-80
- Modbus: Register 114

PressSet_R

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
 - TROX UNIVERSAL
 - PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: Pa

Funktion

Vorgabe Raum- oder Kanaldruck-Sollwert, lokal

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-81
- Modbus: Register 115



Volt_AO2

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: V DC

Funktion

- Freigabe und Sperrung des Handmodus
- Bei Freigabe des Handmodus erscheint das zugehörige Symbol auf der Bedieneinheit.
- Vorgabe einer Spannung zur Ausgabe am Analogausgang AO2
- Bereich 0 10 V DC, in Schritten von 0,1 V

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-84
- Modbus: Register 118

ManOp_Disable

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR mit RMF, TAM mit RMF
 - TROX UNIVERSAL – RE/RS mit RMF, PR*/PD* mit RMF

Funktion

- Freigabe und Sperrung des Handmodus
- Bei Freigabe des Handmodus erscheint das zugehörige Symbol auf der Bedieneinheit.

Weitere Hinweise zum Handmodus siehe EASYLAB-Planungshandbuch.

- FH: Vorgabe f
 ür den Laborabzugsregler, nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
- RMF: Vorgabe für den gesamten Raum

Funktionswerte

- 0: Handmodus an der Bedieneinheit freigegeben. Betriebsart-Vorgaben an DI haben Vorrang vor BACnet- bzw. Modbus-Vorgaben.
- 1: Handmodus an der Bedieneinheit gesperrt. BACnet- bzw. Modbus-Vorgaben erfolgen mit höchster Priorität.

- BACnet: Binary Value Object Instanz BV-4
- Modbus: Bitliste-Bit 0 oder Register 1

Detailbeschreibung der Datenpunkte > Eingangsvariablen



PressSetSel

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 nicht verwendet

Funktion

 Eingang zur Umschaltung zwischen zwei Druck-Sollwerten bei aktivierter Druckregelung des Systems (Sollwerte in der Raum-Management-Funktion hinterlegt).

Funktionswerte

- 0: Druck-Sollwert 1 verwenden
- 1: Druck-Sollwert 2 verwenden

Datenpunkt

- BACnet: Binary Value Object Instanz BV-5
- Modbus: Bitliste-Bit 1 oder Register 13

DO*_Set (BACnet) / DO_Set (Modbus)

GLT-Zugriff: WR, RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ansteuerung der nicht benutzten Schaltausgänge DO1 – DO6 des Reglers oder Adaptermoduls

- BACnet: Binary Value Object Instanz BV-19 (DO1_Set) – Instanz BV-24 (DO6_Set)
 - 0 = Ausgang nicht geschaltet
 - 1 = Ausgang geschaltet
- Modbus: Register 61 Bit 0 (DO1_Set) Bit 5 (DO6_Set)
 - Bit nicht gesetzt = Ausgang nicht geschaltet
 - Bit gesetzt = Ausgang geschaltet

4.3.2 Ausgangsvariablen

ReadDeviceIdentification (nur Modbus)

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion: FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF

Funktion

Liefert Statusinformation zum Modbus-Gerät

Datenpunkt

- BACnet: siehe Beschreibung Device Object
 & auf Seite 31
- Modbus: Geräteantwort
 - Byte 0: Slave Address 1-99
 - Byte 1: Function Code 0x2B
 - Byte 3: Read Device ID Code 0x01
 - Byte 4: Conformity Level 0x01
 - Byte 5: More Follows 0x00
 - Byte 6: Next Object ID 0x00
 - Byte 7: Number of Objects 0x03
 - Byte 8: ID: VendorName 0x00
 - Byte 9: Obj-Length 9
 - Byte 10-18: Obj-Value "TROX GmbH"
 - Byte 19 ID: ProductCode 0x01
 - Byte 20: Obj-Length 23
 - Byte 21-43: Obj-Value "EM-IP EASYLAB"
 - Byte 44 ID: MajMinRevision 0x02
 - Byte 45: Obj-Length 4
 - Byte 46-49: Obj-Value "V3.0"

ModeAct

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC
 - TROX UNIVERSAL – RE/RS mit RMF, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe der aktuellen Betriebsart des Volumenstromreglers

0

Erläuterungen zu den einzelnen Betriebsarten siehe auch Eingangsvariable Mode & Kapitel 4.3.1 "Eingangsvariablen" auf Seite 50.

Funktionswerte (BACnet/Modbus)

- 1/0 = Keine Vorgabe
- 2/1 = Standardbetrieb
- 3/2 = Reduzierter Betrieb
- 4/3 = Erhöhter Betrieb
- 5/4 = Absperrung
- 6/5 = Offenstellung

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-3
- Modbus: Register 2

Detailbeschreibung der Datenpunkte > Ausgangsvariablen

RoomModeAct

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

Ausgabe der aktuellen Raumbetriebsart

ĵ

Erläuterungen zu den einzelnen Betriebsarten siehe auch Eingangsvariable Mode

Funktionswerte (BACnet/Modbus)

- 1/0 = Keine Vorgabe
- 2/1 = Standardbetrieb
- 3/2 = Reduzierter Betrieb
- 4/3 = Erhöhter Betrieb
- 5/4 = Absperrung
- 6/5 = Offenstellung

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-4
- Modbus: Register 36

SwitchPos

GLT-Zugriff: RD Gerätefunktion:

Geralerunklion.

- EASYLAB
- FH
- TROX UNIVERSAL
 nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe der aktuellen Schaltstufe des Laborabzugs als Zahlenwert, nur wenn der Laborabzugsregler mit Schaltkontakten für eine 2- oder 3-Punktregelung ausgestattet ist (FH- 2P, FH-3P)

Datenpunkt

BACnet:

Multistate Value Object – Instanz MV-5

- 1 = ungültiger Zustand
- 2 = Schaltstufe 1
- 3 = Schaltstufe 2
- 4 = Schaltstufe 3
- Modbus:
 - Register 35
 - 0 = ungültiger Zustand
 - 1 = Schaltstufe 1
 - 2 = Schaltstufe 2
 - 3 = Schaltstufe 3

SC_GetLockHighPrio

Gerätefunktion: nicht verfügbar

VolflowSet

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

 Ausgabe des Volumenstrom-Sollwertes des Volumenstromreglers

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-1
- Modbus: Register 4



VolflowAct

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

 Ausgabe des Volumenstrom-Istwertes des Volumenstromreglers

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-2
- Modbus: Register 3

VolTotalExh

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

 Ausgabe des Gesamt-Abluftvolumenstromes eines Raumes

ĥ

Darin sind die Abluftvolumenströme aller Laborabzüge und Abluftregler sowie die zusätzlich aufgeschalteten Abluftvolumenströme (konstant und variabel) zusammengefasst.

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-3
- Modbus: Register 7

VolTotalSup

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

 Ausgabe des Gesamt-Zuluftvolumenstromes eines Raumes

(

Darin sind die Zuluftvolumenströme aller Zuluftregler sowie die zusätzlich aufgeschalteten Zuluftvolumenströme (konstant und variabel) zusammengefasst.

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-4
- Modbus: Register 8

PressSet

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: Pa

Funktion

Ausgabe des Druck-Sollwertes der Druckregelung

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-5
- Modbus: Register 12

Detailbeschreibung der Datenpunkte > Ausgangsvariablen

PressAct

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF
- Einheit: Pa

Funktion

Ausgabe des Druck-Istwerts der Druckregelung

Istwert wird von einem Differenzdrucktransmitter ermittelt, dieser wird am RR mit RMF oder TAM mit RMF angeschlossen.

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-6
- Modbus: Register 11

VelocitySet

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 FH
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: m/s

Funktion

 Ausgabe des Einströmgeschwindigkeit-Sollwertes, nur wenn der Laborabzugsregler mit einem Einströmsensor ausgestattet ist (FH-VS)

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-7
- Modbus: Register 6

VelocityAct

GLT-Zugriff: RD Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH
- TROX UNIVERSAL
- nicht verwendet

Einheit: m/s

Funktion

 Ausgabe des Einströmgeschwindigkeit-Istwertes, nur wenn der Laborabzugsregler mit einem Einströmsensor ausgestattet ist (FH-VS)

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-8
- Modbus: Register 5

WireSensorPos

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH
- TROX UNIVERSAL
- nicht verwendet

Einheit/Wertebereich:

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe des Frontschieberstellung-Istwertes des Laborabzugs als Prozentwert (Value) zwischen Geschlossenstellung (0 %) und Offenstellung (100 %)

(Nur wenn der Laborabzugsregler mit einem Frontschieber-Wegsensor ausgestattet ist (FH-DS, FH-DV, FH-VD))

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-9
- Modbus: Register 34



SystemDevices

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Anzahl der erkannten EASYLAB-Systemkomponenten

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-21
- Modbus Register 37

SC_GetPos

Gerätefunktion: nicht verfügbar

Device_ID_*

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

- Ausgabe der Device-ID des jeweils adressierten Systemteilnehmers (0 – 23)
- Die Datenpunkte Device_ID_* (0 23) des Erweiterungsmoduls EM-IP enthalten die Device-ID der Systemteilnehmer (1 – 24)
- Die Device-ID der Systemteilnehmer wird bei der Systemkonfiguration vergeben
- Die Zuweisung der Systemteilnehmer zu den einzelnen Datenpunkten erfolgt automatisch

Beispiel

- Ein Systemteilnehmer hat die Device-ID 5
- Das Gerät mit Device ID 5 wird automatisch dem VolflowAct_4 sowie dem LocalAlarm_4 zugeordnet.
- Geräte mit Device ID 0 werden nicht angezeigt.
- Bei doppelt vergebener Device ID wird im WebInterface eine Fehlermeldung ausgegeben.

Datenpunkt

- BACnet: Analogue Value Object Instanz AV-32 (Device_ID_0) – AV-55 (Device_ID_23)
- Modbus Register 37

VolflowAct_*

GLT Zugriff: RD

Gerätefunktion: FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF

Einheit: I/s

Funktion

- BACnet: Analogue Value Object Instanz AV-56 (VolFlowAct_0) – AV-79 (VolFlowAct_23)
- Modbus: Register 90 (VolFlowAct_0) 113 (VolFlowAct_23)

Detailbeschreibung der Datenpunkte > Ausgangsvariablen

Volt_Al2

GLT Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: V DC

Funktion

- Ausgabe der Spannung, die am Analogeingang Al2 anliegt
- Bereich 0 10 V DC, in Schritten von 0,1 V

Datenpunkt

- BACnet: Analogue Value Object Instanz AV-82
- Modbus: Register 116

Volt_AI3

GLT Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: V DC

Funktion

- Ausgabe der Spannung, die am Analogeingang Al3 anliegt
- Bereich 0 10 V DC, in Schritten von 0,1 V

Datenpunkt

- BACnet: Analogue Value Object Instanz AV-83
- Modbus: Register 117

LocalAlarm

GLT-Zugriff: RD Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe eines lokalen Alarms f
ür Laborabzugsregler, Raumregler, Abluft- und Zuluftregler oder TAM

.

Alarmbedingungen sind mit der Konfigurations-Software EasyConnect konfigurierbar.

Funktionswerte

- 0 = kein lokaler Alarm
- 1 = lokaler Alarm

- BACnet: Binary Value Object Instanz BV-1
- Modbus: Bitliste-Bit 2 oder Register 31



SummaryAlarm

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 RE/RS mit RMF. PR*/PD* mit RMF

Funktion

Ausgabe eines Sammelalarms

$\overset{\circ}{\mathbb{l}}$

Meldung wird generiert, wenn ein Regler im System eine Alarm- oder Störungsmeldung absetzt.

Alarmbedingungen sind mit der Konfigurations-Software EasyConnect konfigurierbar.

Als Standardkonfiguration wird der Volumenstromalarm verwendet.

Funktionswerte

- 0 = kein Sammelalarm
- 1 = Sammelalarm

Datenpunkt

- BACnet: Binary Value Object Instanz BV-2
- Modbus: Bitliste-Bit 3 oder Register 32

PressAlarm

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - RR mit RMF, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS mit RMF, PR*/PD* mit RMF

Funktion

- Ausgabe eines Raumdruck-Alarms bei aktivierter Raumdruck-Regelung
 - 9

Alarmbedingungen sind mit der Konfigurations-Software EasyConnect konfigurierbar.

Funktionswerte

- 0 = kein Druckalarm
- 1 = Druckalarm

Datenpunkt

- BACnet: Binary Value Object Instanz BV-3
- Modbus: Bitliste-Bit 4 oder Register 33

DI* (BACnet), StateDI (Modbus)

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Zustände der Schalteingänge DI1–DI6 des Reglers oder Adaptermoduls

Datenpunkt

- BACnet: Binary Value Object – Instanz BV-6 (DI1) – Instanz
 - BV-11 (DI6)
 - 0 = unbeschaltet
 - 1 = beschaltet
- Modbus:
 - Register 39, Bit 0 (DI1) Bit 5 (DI6)
 - Bit nicht gesetzt = unbeschaltet
 - Bit gesetzt = beschaltet

DO* (BACnet), StateDO (Modbus)

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Zustände der Schaltausgänge DO1 – DO6 des Reglers oder Adaptermoduls

Datenpunkt

- BACnet:
 Binary Value Object Instanz BV-12 (DO1) –
 Instanz BV-17 (DO6)
 - 0 = unbeschaltet
 - 1 = beschaltet
- Modbus:
 - Register 40, Bit 0 (DO1) Bit 5 (DO6)
 - Bit nicht gesetzt = unbeschaltet
 - Bit gesetzt = beschaltet

SC_Alarm

Gerätefunktion: nicht verfügbar



DO*_SetByLocal (BACnet), DO_SetByLocal (Modbus)

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Rückmeldung durch den Regler benutzte Schaltausgänge DO1 … DO6 des Reglers oder Adaptermoduls

Datenpunkt

- BACnet: Binary Value Object – Instanz BV-25 (DO1_Setby-Local) – Instanz BV-30 (DO6 SetbyLocal)
 - 0 = Ausgang nicht geschaltet
 - 1 = Ausgang geschaltet

Modbus:

Register 62, Bit 0 (DO1_Set) - Bit 5 (DO6_Set)

- Bit nicht gesetzt = Ausgang nicht geschaltet
- Bit gesetzt = Ausgang geschaltet

LocalAlarm_*

GLT Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

Datenpunkt

- BACnet:
 - Binary Value Object Instanz BV-31 (LocalAlarm_0) – Instanz BV-54 (LocalAlarm_23)
 - 0 = kein Alarm
 - 1 = Alarm
- Modbus:

Register 63 - Bit 0 (LocalAlarm_0) – Bit 7 (Local-Alarm_7)

Register 64 - Bit 0 (LocalAlarm_8) - Bit 7 (Local-

Alarm_15)

Register 65 - Bit 0 (LocalAlarm_16) – Bit 7 (Local-Alarm_23)

- Bit nicht gesetzt = unbeschaltet
- Bit gesetzt = beschaltet

DampPosMaxState_FH

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

- Ausgabe des Status des Laborabzugreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-11
- Modbus: Register 16

DampPosMinState_FH

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

- Ausgabe des Status des Laborabzugsreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-12
- Modbus: Register 18

DampPosMaxState_RE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

- Ausgabe des Status des Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-13
- Modbus: Register 20

DampPosMinState_RE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

- Ausgabe des Status des Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-14
- Modbus: Register 22

DampPosMaxState_TE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB – FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

- Ausgabe des Status des Laborabzugs-, Abluft- oder Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-15
- Modbus: Register 24





DampPosMinState_TE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

- Ausgabe des Status des Laborabzugs-, Abluft- oder Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-16
- Modbus: Register 26

DampPosMaxState_RS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe des Status des Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-17
- Modbus: Register 28

DampPosMinState_RS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe des Status des Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-18
- Modbus: Register 30

DampPosMaxState_EC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe des Status des Abluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-26
- Modbus: Register 50

DampPosMinState_EC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Gerätefunktion: FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Abluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-27
- Modbus: Register 52

DampPosMaxState_SC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe des Status des Zuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-28
- Modbus: Register 54

DampPosMinState_SC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe des Status des Zuluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-29
- Modbus: Register 56

DampPosMaxState_TS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe des Status des Zuluft- oder Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-30
- Modbus: Register 58

DampPosMinState_TS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Funktion

 Ausgabe des Status des Zuluft- oder Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-31
- Modbus: Register 60

DampPosMaxState_VE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
- nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers f
ür Abluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-32
- Modbus: Register 120

DampPosMinState_VE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers f
ür Abluft im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

- Multistate Value Object Instanz MV-33
- Modbus: Register 122

DampPosMaxState_VS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers f
ür Zuluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-34
- Modbus: Register 124

DampPosMinState_VS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
- nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers f
ür Zuluft im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-35
- Modbus: Register 124

DampPosMaxState_PKE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers zur Differenzdruckregelung – Abluft – im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-36
- Modbus: Register 128

DampPosMinState_PKE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers zur Differenzdruckregelung – Abluft – im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-37
- Modbus: Register 130

DampPosMaxState_PKS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
- nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers zur Differenzdruckregelung – Zuluft – im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ⁴

Datenpunkt

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-38
- Modbus: Register 132

DampPosMinState_PKS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
- nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Funktion

 Ausgabe des Status des Universalreglers zur Differenzdruckregelung – Zuluft – im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ⁵

- BACnet: Multistate Value Object Instanz MV-39
- Modbus: Register 134



DampPos

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe des Klappenstellung-Istwertes des Volumenstromreglers¹

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-10
- Modbus: Register 14

DampPosMax_FH

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Laborabzugsreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 2, 4}
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-11 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 15 (value) und Register 16 (Event-state)

DampPosMin_FH

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Laborabzugsreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ^{1, 2, 5}
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-12 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 17 (value) und Register 18 (Event-state)

DampPosMax_RE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 2, 4}
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-13 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 19 (value) und Register 20 (Event-state)



DampPosMin_RE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5 %-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ^{1, 2, 5}
- Für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (2 Ventilatoren) für Laborabzüge und Raumabluft

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-14 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 21 (value) und Register 22 (Event-state)

DampPosMax_TE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Laborabzugs-, Abluft- oder Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 3, 4}
- Für die Auswertung der Klappenstellungen im Abluftsystem (1 Ventilator) für Laborabzüge und Raumabluft
- Bei UNIVERSAL: Ausgabe der Klappenstellung des Raumdruckreglers Abluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 3, 4}

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-15 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 23 (value) und Register 24 (Event-state)



DampPosMin_TE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Laborabzugs-, Abluft- oder Raumabluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ^{1, 3, 5}
- Für die Auswertung der Klappenstellungen im Abluftsystem (1 Ventilator) für Laborabzüge und Raumabluft
- Bei UNIVERSAL: Ausgabe der Klappenstellung des Raumdruckreglers Abluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geschlossen ist ^{1, 3, 4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-16 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 25 (value) und Register 26 (Event-state)

DampPosMax_RS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-17 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 27 (value) und Register 28 (Event-state)

DampPosMin_RS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit:

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ^{1, 5}

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-18 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 29 (value) und Register 30 (Event-state)



DampPosMax_EC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Abluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-26 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 49 (value) und Register 50 (Event-state)

DampPosMin_EC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Abluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ^{1,5}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-27 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 51 (value) und Register 52 (Event-state)

DampPosMax_SC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - nicht verwendet

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Zuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1,4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-28 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 53 (value) und Register 54 (Event-state)

DampPosMin_SC

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL

 nicht verwendet

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Zuluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ^{1,5}

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-29 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 55 (value) und Register 56 (Event-state)



DampPosMax_TS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Zuluft- oder Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 4}
- Bei UNIVERSAL: Ausgabe der Klappenstellung des Kanaldruckreglers Zuluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 3, 4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-30 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 57 (value) und Register 58 (Event-state)

DampPosMin_TS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - FH, RR, RR mit RMF, EC, SC, TAM, TAM mit RMF
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

- Ausgabe der Klappenstellung des Zuluft- oder Raumzuluftreglers im System, dessen Regelklappe am wenigsten geöffnet ist ^{1, 5}
- Bei UNIVERSAL: Ausgabe der Klappenstellung des Kanaldruckreglers Zuluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geschlossen ist ^{1, 3, 4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-31 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 59 (value) und Register 60 (Event-state)

DampPosMaxValue_VE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Abluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1, 4}

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-85 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 119 (value) und Register 120 (Event-state)

DampPosMinValue_VE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Abluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geschlossen ist ^{1,4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-86 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 121 (value) und Register 122 (Event-state)

DampPosMaxValue_VS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
- nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Zuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1,4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-87 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 123 (value) und Register 124 (Event-state)

DampPosMinValue_VS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Zuluftreglers im System, dessen Regelklappe am weitesten geschlossen ist ^{1,4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-88 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 125 (value) und Register 126 (Event-state)

DampPosMaxValue_PKE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
- RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Druckreglers Abluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1,4}

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-89 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 127 (value) und Register 128 (Event-state)


Detailbeschreibung der Datenpunkte > Ausgangsvariablen

DampPosMinValue_PKE

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Druckreglers Abluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geschlossen ist ^{1, 4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-90 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 129 (value) und Register 130 (Event-state)

DampPosMaxValue_PKS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Druckreglers Zuluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geöffnet ist ^{1,4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-91 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 131 (value) und Register 132 (Event-state)

DampPosMinValue_PKS

GLT-Zugriff: RD

Gerätefunktion:

- EASYLAB
 - nicht verwendet
- TROX UNIVERSAL
 - RE/RS, RE/RS mit RMF, PR*/PD*, PR*/PD* mit RMF

Einheit: %

Wertebereich

- BACnet: Prozentwert in 0,5%-Schritten
- Modbus: 0–200 (200 entspricht 100 %)

Funktion

 Ausgabe der Klappenstellung des Druckreglers Abluft im System, dessen Regelklappe am weitesten geschlossen ist ^{1, 4}

Datenpunkt

- BACnet: Analog Value Object Instanz AV-92 (Value und Event-state)
- Modbus: Register 133 (value) und Register 134 (Event-state)

Schnittstelleninformation

Detailbeschreibung der Datenpunkte > Ausgangsvariablen

TROX TECHNIK

¹ Klappenstellungen DampPos**_** werden als Prozentwert zwischen 0 % (geschlossen) und 100 % (geöffnet) übertragen.

² Die Ausgangsvariablen DampPosMax_FH, Damp-PosMin_FH, DampPosMax_EC, DampPosMin_EC sowie DampPosMax_RE und DampPosMin_RE sind für die Auswertung der Klappenstellungen in separaten Abluftsystemen (3 Ventilatoren) für Laborabzüge, Abluft und Raumabluft vorgesehen.

³ Die Ausgangsvariablen DampPosMax_TE und Damp-PosMin_TE sind für die Auswertung der Klappenstellungen im Abluftsystem (1 Ventilator) für Laborabzüge, Abluft und Raumluft vorgesehen.

⁴ Statusinformationen zu den Klappenstellungen Damp-PosMax_**

- BACnet
 - Funktionswert = 1: alle Klappenstellungen in Sonderbetriebsart Offenstellung, daher keine Beeinflussung möglich (Wert = 100 %)
 - Funktionswert = 2: alle Klappenstellungen im Regelungsbetrieb und damit beeinflussbar
 - Funktionswert = 3: Mindestens eine Klappe in Sonderbetriebsart Offenstellung
- Modbus Register: 16, 20, 24, 28
 - Event-state = 0: alle Klappenstellungen im Regelungsbetrieb und damit beeinflussbar
 - Event-state = -1 (FF): alle Klappenstellungen in Sonderbetriebsart Offenstellung, daher keine Beeinflussung möglich (Wert = 100 %)
 - Event-state = 1: mindestens eine Klappe in Sonderbetriebsart Offenstellung

⁵ Statusinformationen zu den Klappenpositionen Damp-PosMin_**

- BACnet
 - Funktionswert = 1: alle Klappenstellungen in Sonderbetriebsart Absperrung, daher keine Beeinflussung möglich (Wert = 0 %)
 - Funktionswert = 2: alle Klappenstellungen im Regelungsbetrieb und damit beeinflussbar
 - Funktionswert = 3: Mindestens eine Klappe in Sonderbetriebsart Absperrung
- Modbus Register: 18, 22, 26, 30
 - Event-state = 0: alle Klappenstellungen im Regelungsbetrieb und damit beeinflussbar
 - Event-state = -1 (FF): alle Klappenstellungen in Sonderbetriebsart Absperrung, daher keine Beeinflussung möglich (Wert = 0 %)
 - Event-state = 1: mindestens eine Klappe in Sonderbetriebsart Absperrung

5 Wartung

5.1 Wartungsplan

Intervall	Wartungsarbeit	Personal
alle 5 Jahre	Pufferbatterie des RTC-Moduls wechseln $\&$ Kapitel 5.2.1 "Pufferbatterie des RTC-Moduls wechseln" auf Seite 75	Elektrofachkraft

5.2 Wartungstätigkeiten

5.2.1 Pufferbatterie des RTC-Moduls wechseln

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Vor Beginn von Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen müssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Potentialausgleich vorsehen.

Personal:

Elektrofachkraft

Schutzausrüstung:

- Arbeitsschutzkleidung
- Schutzbrille

Materialien:

- Batterie (Knopfzelle Typ CR2032)
- Am Regler EASYLAB / TROX UNIVERSAL oder am Adaptermodul TAM den Gehäusedeckel öffnen (siehe Montage- und Betriebsanleitung des Gerätes).



Abb. 46: RTC-Modul montieren

- Befestigungsschraube (Abb. 46/2) der RTC-Moduls (Abb. 46/1) entfernen.
- RTC-Modul von dem Erweiterungsmodul EM-IP entnehmen.
- Batterie aus Batterieträger des RTC-Moduls entnehmen und durch eine neue ersetzen.
- 5. RTC-Modul (Abb. 46/1) mit den Verbindungsstiften (Abb. 46/3) in den 8-poligen Steckplatz des Erweiterungsmoduls EM-IP einschieben.
- 6. ► RTC-Modul mit Befestigungsschraube (Abb. 46/2) am Erweiterungsmodul EM-IP befestigen.
- 7. Gehäusedeckel des Reglers oder des Adaptermoduls schließen (siehe Montage- und Betriebsanleitung des Gerätes).

Wartungstätigkeiten > Erweiterungsmodul EM-IP austauschen

5.2.2 Erweiterungsmodul EM-IP austauschen

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Vor Beginn von Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen müssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Potentialausgleich vorsehen.

Personal:

Elektrofachkraft

Schutzausrüstung:

- Arbeitsschutzkleidung
- Schutzbrille

Materialien:

- Erweiterungsmodul EM-IP
- Verbindungsstiftleiste
- Am Regler EASYLAB / TROX UNIVERSAL oder am Adaptermodul TAM den Gehäusedeckel öffnen (siehe Montage- und Betriebsanleitung des Gerätes).

Optionales RTC-Modul demontieren



Abb. 47: RTC-Modul demontieren

- Befestigungsschraube (Abb. 47/2) des RTC-Moduls (Abb. 47/1) entfernen.
- RTC-Modul vom Erweiterungsmodul EM-IP entnehmen.

Erdungsband demontieren

Abb. 48: Erdungsband demontieren

 Befestigungsschraube (Abb. 48/1) mit Federscheibe (Abb. 48/2) entfernen und Erdungsband (Abb. 48/4) vom Erweiterungsmodul EM-IP (Abb. 48/3) lösen.

Erweiterungsmodul EM-IP demontieren



Abb. 49: Erweiterungsmodul EM-IP demontieren

 5. Befestigungsschrauben (Abb. 49/1) und Federringe (Abb. 49/2) entfernen und Erweiterungsmodul EM-IP (Abb. 49/3) mit Verbindungsstiftleiste (Abb. 49/4) entnehmen.

Wartungstätigkeiten > Erweiterungsmodul EM-IP austauschen

Neues Erweiterungsmodul EM-IP montieren Verbindungsstiftleiste montieren



Abb. 50: Verbindungsstiftleiste montieren

 Die Verbindungsstiftleiste (Abb. 50/1) mit den langen Stiftenden von unten in das Erweiterungsmodul EM-IP (Abb. 50/2) einschieben.

> Verbindungsstiftleiste so weit durchstecken, dass die Stifte etwas aus dem Steckplatz herausragen (Abb. 50/3).

Erweiterungsmodul EM-IP montieren



Abb. 51: Erweiterungsmodul EM-IP montieren

 Das Erweiterungsmodul EM-IP (Abb. 51/4) mit der Verbindungsstiftleiste (Abb. 51/6) in den Steckplatz (Abb. 51/7) der Grundplatine des TCU3 oder TAM einstecken.

> Das Erweiterungsmodul EM-IP vorsichtig an den vier Ecken auf die Abstandsbolzen (Abb. 51/5) drücken.

 Das Erweiterungsmodul EM-IP mit 3 Befestigungsschrauben (Abb. 51/1) und Federringen (Abb. 51/2) wie in Abb. 51 dargestellt auf Grundplatine befestigen.

HINWEIS!

Befestigungsschrauben nur handfest anziehen!

Erdungsband montieren



Abb. 52: Erdungsband montieren

- Erdungsband (Abb. 52/3) mit Federscheibe (Abb. 52/2) und Befestigungsschraube (Abb. 52/1) am Erweiterungsmodul EM-IP befestigen.
- Falls demontiert, anderes Ende des Erdungsbands (Abb. 52/3) mit Befestigungsschraube (Abb. 52/4) an Erdungsanschluss der Grundplatine befestigen.

HINWEIS!

Befestigungsschraube nur handfest anziehen!

Wartung

Wartungstätigkeiten > Vor Wiederinbetriebnahme



RTC-Modul montieren (optional)



Abb. 53: Befestigungsschraube

6. • Ggf. Befestigungsschraube (Abb. 53/1) entfernen.



Abb. 54: RTC-Modul montieren

- RTC-Modul (Abb. 54/1) mit den Verbindungsstiften (Abb. 54/3) in den 8-poligen Steckplatz (Abb. 53/2) des Erweiterungsmoduls EM-IP einschieben.
- 8. RTC-Modul mit Befestigungsschraube (Abb. 54/2) am Erweiterungsmodul EM-IP befestigen.

Netzwerkkabel anschließen

9. ► Netzwerkkabel an das Erweiterungsmodul EM-IP anschließen the Montageanleitung.

Gehäusedeckel schließen

10.► Gehäusedeckel des Reglers oder des Adaptermoduls schließen (siehe Montage- und Betriebsanleitung des Gerätes).

5.2.3 Vor Wiederinbetriebnahme

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten und vor Wiederinbetriebnahme Folgendes beachten:

- Sicherstellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß montiert sind.
- Sicherstellen, dass sich keine Werkzeuge und Meterialien im Reglergehäuse befinden.
- Sicherstellen, dass die Abdeckung des Reglergehäuses ordnungsgemäß verschlossen ist.

Webserver

6 Störungsanzeigen

6.1 LED-Statusanzeige



6.2 Webserver

Über die Menüzeile des Webservers erfolgt im Menüpunkt "Hilfe" ein Aufruf der Diagnosemöglichkeiten & Kapitel 3.5.8 "Funktionen im Menü "Hilfe"" auf Seite 27.



Diese Funktionen stehen ausschließlich Benutzern vom Typ Admin zur Verfügung. Andere Benutzer können dieses Menü nicht aufrufen.

Abb. 55: LED-Störungsanzeige

Zur Erstdiagnose bei Störungen befinden sich auf dem Erweiterungsmodul EM-IP 4 Leuchtdioden.

Folgende Betriebszustände des Erweiterungsmoduls EM-IP werden durch die Leuchtdioden angezeigt:

Power-LED (Abb. 55/2)	Betriebszustand
LED leuchtet grün	Spannungsversorgung vorhanden
LED aus	Spannungsversorgung nicht vorhanden

Status-LED (Abb. 55/3)	Betriebszustand
LED leuchtet grün	Reset-Taster wird gedrückt
LED blinkt grün	Normalbetrieb
LED blinkt rot/grün	DHCP-Modus aktiv
LED leuchtet orange	Erweiterungsmodul EM-IP Boot-Phase
LED blinkt orange	Erweiterungsmodul EM-IP nicht konfiguriert
LED leuchtet rot	Dateien werden vor Neu- start geschlossen

LAN 1-/LAN 2-LED (Abb. 55/1 und 4)	Betriebszustand
LED leuchtet grün	Netzwerk verbunden
LED blinkt grün	Daten werden übertragen

7 Index

A	
Admin	10
Allgemeine Einstellungen	16
Analyse	
einrichten	18
Anlagenansichten	
einrichten	16
Anzeigename	16
Auslieferzustand zurücksetzen	8
B	
= BACnet	
Modbus	40
BACnet/IP	16
BACnet Description	16
BACnet IP	25
BACnet Netzwork	25
	20
DDNID/FD	20
Benutzer	10
	19
	5
Betreiberpflichten	6
Browser	10
D	
Daten	
sichern	22
Update laden	22
wiederherstellen	22
Device-Objekt Eigenschaften	25
DHCP-Server aktivieren	. 8
E	
Einstellungen	16
Elektrischer Strom	. 6
Elektrostatische Aufladung	. 6
Erweiterungsmodul EM-IP austauschen	76
F	
- Fehlgebrauch	5
G	Ũ
Cotoway Typ	16
Galeway Typ	10
	10
	_
Haftungsbeschränkung	3
Hotline	. 3
I	
IP-Adresse	8
IP-Einstellungen	10
К	
Konfiguration	. 8
Konfigurationsanleitung (PDF)	11

L	
Login	. 11
Μ	
Mac OS X	10
Mangelhaftungsgarantie	3
Meldeverarbeitung	21
Menü	
Analyse	14
Anlagen	13
Ereignisse	14
Hilfe	27
Setup	15
Microsoft Windows	10
Mitgeltende Unterlagen	3
Modbus/TCP	16
Modbus-Netzwerk	24
Ν	
Netzwerkeinstellungen	21
Neustart 8	23
NTP-Empfänger	20
D	20
F Desevvert ändern	10
Passwort andern	19
Passworter	, IU
Personal	0
	75
	~
	. 6
R	
Reset-Taster	8
Restrisiken	. 5
RTC-Modul	75
S	
Sachschäden	. 6
Schilder	5
Schnittstelleninformation	
BACnet	29
Service	3
Sicherheit	5
Slave-Adresse	24
Softwareversion	. 8
Standard-IP-Adresse 8	, 10
Störungen	79
Störungsanzeigen	
LED-Statusanzeige	79
Webserver	79
Symbole	5
Synchronisation	20
Systemzeit	20

Т

•	
TCP-Port	4
Technischer Service	3
Temperaturunterschiede	6
U	
UDP-Port	5
Umweltschutz	
Akkus	6
Batterien	6
Elektrische und elektronische Bauteile	6
Unterstütze Benutzer 1	0
Unterstützte Browser 1	0
Update 2	2

Urheberschutz 3	;
User 10)
W	
Wartung 75	;
Wartungsplan 75	;
Wartungstätigkeiten 75	;
Webinterface 10)
aufrufen 11	
Webserver	;
Windows 10)
Z	
Zeitsynchronisation)



The art of handling air

TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz 47504 Neukirchen-Vluyn Germany +49 2845 202-0 +49 2845 202-265 trox@trox.de http://www.trox.de