

Erweiterungsmodul

EM-IP

BACnet/IP- oder Modbus/IP-Schnittstelle für EASYLAB-Regler TCU3 und Adaptermodul TAM Firmware ab 2.0





TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz 47504 Neukirchen-Vluyn Germany Telefon: +49 2845 202-0 Telefax: +49 2845 202-265 E-Mail: trox@trox.de Internet: http://www.trox.de

A00000051265, 3, DE/de 06/2019

© TROX GmbH 2017

TROX®теснык

1	Wichtige Hinweise	4
2	Sicherheit	5
	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
	Fehlgebrauch	5
	Sicherheitskennzeichnungen	5
	Restrisiken	6
	Gefahr von Sachschäden	6
	Verantwortung des Betreibers	6
	Personalanforderung	7
	Umweltschutz	7
3	Aufbau- und Funktionsbeschreibung	8
	Übersicht über das Erweiterungsmodul EM-IP	8
	Bedien- und Anzeigeelemente	9
	Reset-Taster	9
	LED-Statusanzeige	9
	Anschlüsse und Schnittstellen	10
	Netzwerkanschlussbuchsen (RJ45)	10
	Stecksockel zur Verbindung mit der EASYLAB-Grundplatine	11
	Stecksockel für RTC-Modul (optional)	11
4	Technische Daten	12
5	Lieferung und Lagerung	13
	Lieferung prüfen	13
	Erweiterungsmodul transportieren	13
	Lagerung	13
6	Montage	14
7	Netzwerkkabel anschließen	16
8	Konfiguration	18
	IP-Konfiguration	18
	Erforderliche Softwareversion	18
	Funktionen des Reset-Tasters	18
	Erweiterungsmodul EM-IP neu starten	19

	Default-IP-Adresse zurücksetzen	19
	DHCP-Server aktivieren	19
	Auslieferzustand zurücksetzen	19
9	Einstellungen auf dem Webserver	20
	Unterstützte Browser	20
	Standard-IP-Adressen	20
	Unterstützte Benutzer	20
	PDF der Konfigurationsanleitung anzeigen	21
10	Schnittstelleninformation	21
11	Demontage und Entsorgung	22
	Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung	22
	Demontage	22
	Entsorgung	22

1 Wichtige Hinweise

Informationen zur Montageanleitung

Diese Anleitung ermöglicht den korrekten Einbau sowie den sicheren und effizienten Umgang mit dem Erweiterungsmodul EM-IP.

Die Anleitung wendet sich an Montagefirmen, Haustechniker, technisches Personal oder unterwiesene Personen sowie an Fachkräfte des Elektro- und Klimahandwerks.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.

Bei der Anlagenübergabe ist die Anleitung an den Anlagenbetreiber zu übergeben. Der Anlagenbetreiber hat die Anleitung der Anlagendokumentation beizufügen. Die Anleitung muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Mitgeltende Unterlagen

Neben dieser Montageanleitung gelten die folgenden Unterlagen:

 Konfigurationsanleitung Erweiterungsmodul EM-IP

siehe www.trox.de

- Dokumentationen des EASYLAB Reglers TCU3 oder Adaptermodul TAM
- ggf. Projektspezifische Verdrahtungsunterlagen

Technischer Service von TROX

Zur schnellen und effektiven Bearbeitung folgende Informationen bereithalten:

- Produktbezeichnung
- TROX-Auftrags- und Positionsnummer
- Lieferdatum
- Kurzbeschreibung der Störung oder der Rückfrage

Online	www.trox.de
Telefon	+49 2845 202-400

Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

Mangelhaftungsgarantie

Die Bestimmungen der Mangelhaftungsgarantie sind in Abschnitt "VI. Mängelansprüche" der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der TROX GmbH beschrieben.

Die Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der TROX GmbH befinden sich im Internet unter <u>www.trox.de</u>.

2 Sicherheit

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation durch spannungsführende Bauteile hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

UMWELTSCHUTZ!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf mögliche Gefahren für die Umwelt hin.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Erweiterungsmodul EM-IP stellt eine BACnet/IP- oder Modbus/IP- und Webserver-Schnittstelle für EASYLAB-Basiskomponenten sowie für den TROX UNIVERSALREGLER zur Verfügung. Das Erweiterungsmodul darf für folgende Geräte verwendet werden:

- EASYLAB-Regler TCU3
- EASYLAB Adaptermodul TAM
- TROX UNIVERSALREGLER

Fehlgebrauch

Der Betrieb des Erweiterungsmoduls abweichend von den in dieser Anleitung beschriebenen Einsatzgebieten ist nicht zulässig.

Das Erweiterungsmodul darf nicht in folgenden Bereichen betrieben werden:

- im Freien
- in Nassbereichen
- in explosionsgefährdeten Bereichen

Restgefahr

Ein Ausfall der Netzwerk-Schnittstelle hat keinen Einfluss auf das aktuelle Regelverhalten des Volumenstromreglers, jedoch auf den Datenaustausch mit der Gebäudeleittechnik. Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen sind zusätzliche Vorkehrungen erforderlich.

Sicherheitskennzeichnungen

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im Arbeitsbereich. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.

Elektrische Spannung



Dieses Symbol kennzeichnet Positionen mit Gefahren durch elektrische Spannung.

Sicherheit



Erdung



Dieses Symbol befindet sich an allen Anschlusspunkten des Potentialausgleichs am Erweiterungsmodul EM-IP.

Restrisiken

Das Erweiterungsmodul EM-IP ist nach dem Stand der Technik und gemäß aktuellen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Dennoch verbleiben Restgefahren, die umsichtiges Handeln erfordern.

Um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten.

Elektrischer Strom

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Vor Beginn von Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Arbeiten an spannungsf
 ührenden Bauteilen m
 üssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgef
 ührt werden.
- Potentialausgleich vorsehen.

Gefahr von Sachschäden

Temperaturunterschiede

HINWEIS!

Sachschäden durch große Temperaturunterschiede!

Wenn das Erweiterungsmodul EM-IP in einem unbeheizten Raum gelagert wurde, kann Kondensatbildung an der Elektronik zu irreparablen Schäden führen.

 Vor dem Einbau Erweiterungsmodul EM-IP auf Umgebungstemperatur aufwärmen lassen.

Elektrostatische Aufladung

HINWEIS!

Sachschäden durch elektrostatische Aufladung!

Elektrostatische Aufladung kann die Elektronik des Erweiterungsmoduls beschädigen.

- Vor der Entnahme des Erweiterungsmoduls aus der Schutzhülle metallische Oberflächen, die mit einem Potentialausgleich verbunden sind, berühren.
- Direktes Berühren der Bauelemente und der Leiterbahnen auf dem Erweiterungsmodul und der Grundplatine vermeiden.
- Leitfähiges Schuhwerk und antistatische Bekleidung tragen.

Verantwortung des Betreibers

Betreiberpflichten

Das Erweiterungsmodul EM-IP wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Geräts unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Personalanforderung

Qualifikation

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben benannt:

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Für alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Passwörter

Der Menüpunkt Setup des Web-Servers ist passwortgeschützt, um Eingaben und Änderungen durch Unbefugte zu verhindern.

Kapitel 9 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 20

Umweltschutz

Folgende umweltgefährdende Stoffe werden verwendet:

Elektrische und elektronische Bauteile

Elektrische und elektronische Bauteile können giftige Werkstoffe und Substanzen enthalten. Diese Bauteile müssen getrennt gesammelt und bei kommunalen Sammelstellen abgegeben oder durch einen Fachbetrieb entsorgt werden.

Akkus oder Batterien

Akkus und Batterien enthalten giftige Schwermetalle. Sie unterliegen der Sondermüllbehandlung und müssen bei kommunalen Sammelstellen abgegeben werden oder durch einen Fachbetrieb entsorgt werden.



3 Aufbau- und Funktionsbeschreibung Übersicht über das Erweiterungsmodul EM-IP



Abb. 1: Übersicht Erweiterungsmodul EM-IP

- 1 Power-LED
- 2 Stecksockel zur Verbindung mit der EASYLAB-Grundplatine
- 3 Status-LED
- 4 RJ45-Netzwerkanschlussbuchsen für strukturierte Ethernetverkabelung (LAN 2)
- 5 LED LAN 1
- 6 RJ45-Netzwerkanschlussbuchse für strukturierte Ethernetverkabelung (LAN 1)
- 7 LED LAN 2
- 8 Steckplatz für microSD-Speicherkarte
- 9 Taster für Reset sowie Ein-/Ausschalten DHCP-Server

Funktionsbeschreibung

Das Erweiterungsmodul EM-IP ergänzt die EASYLAB-Basiskomponenten (Regler TCU3 und Adaptermodul TAM) um eine BACnet/IP- oder Modbus/IP-Schnittstelle zur Anbindung von Räumen oder einzelnen Volumenstromreglern an die zentrale Gebäudeleittechnik.

Darüber hinaus verfügt das Erweiterungsmodul EM-IP auch über einen Webserver (Webinterface), über den weitere Funktionen angeboten werden.

ĵ

Kapitel 9 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 20

Das Erweiterungsmodul EM-IP wird über den Stecksockel (Abb. 1/2) mit einer Verbindungsstiftleiste auf die Grundplatine des TCU3 oder TAM aufgesteckt.

An dem Stecksockel (Abb. 1/10) kann ein optionales RTC-Modul (M536EE0) aufgesteckt werden.

Das Erweiterungsmodul EM-IP enthält zwei Netzwerkanschlussbuchsen (Abb. 1/4 und 6), einen multifunktionalen Reset-Taster (Abb. 1/9) und vier LED-Kontrollleuchten (Abb. 1/1, 3, 5 und 7) zur Diagnose des Betriebszustands.

Zur Speicherung der Firmware und Statistiken besitzt das Erweiterungsmoduls EM-IP einen Steckplatz (Abb. 1/8) für eine microSD-Speicherkarte.

Eine 2 GB microSD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.

Die weitere Konfiguration des Erweiterungsmodul EM-IP ist ausschließlich über den Webserver möglich.



Bedien- und Anzeigeelemente

Reset-Taster



Abb. 2: Reset-Taster

Über den Reset-Taster (Abb. 2/1) kann das Erweiterungsmodul EM-IP

- neu gestartet,
- in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und
- zwischen zwei verschiedenen Default-IP-Konfigurationen gewechselt werden.

ĵ

Funktionen des Reset-Tasters & Kapitel 8.3 "Funktionen des Reset-Tasters" auf Seite 18.

LED-Statusanzeige



Abb. 3: LEDs

- 1 Power-LED
- 2 Status-LED
- 3 LED LAN 1
- 4 LED LAN 2

Zur Erstdiagnose der Kommunikation sind auf dem Erweiterungsmodul EM-IP 4 Leuchtdioden vorhanden.

Folgende Betriebszustände des Erweiterungsmoduls EM-IP werden durch die Leuchtdioden angezeigt:

Power-LED (Abb. 3/1)	Betriebszustand
LED leuchtet grün	Spannungsversorgung vor- handen
LED aus	Spannungsversorgung nicht vorhanden

Status-LED (Abb. 3/2)	Betriebszustand
LED leuchtet grün	Reset-Taster wird gedrückt
LED blinkt grün	Normalbetrieb
LED blinkt rot/grün	DHCP-Modus aktiv
LED leuchtet orange	Erweiterungsmodul EM-IP Boot-Phase

Aufbau- und Funktionsbeschreibung



Status-LED (Abb. 3/2)	Betriebszustand
LED blinkt orange	Erweiterungsmodul EM-IP nicht konfiguriert
LED leuchtet rot	Dateien werden vor Neustart geschlossen
LAN 1-/LAN 2-LED (Abb. 3/3 und 4)	Betriebszustand
LED leuchtet grün	Netzwerk verbunden
LED blinkt grün	Daten werden übertragen

Anschlüsse und Schnittstellen

Netzwerkanschlussbuchsen (RJ45)



Abb. 4: Ethernet-Anschlussbuchsen

- 1 Ethernet-Anschlussbuchse LAN 1
- 2 Ethernet-Anschlussbuchse LAN 2

Das Erweiterungsmodul EM-IP besitzt zwei RJ45-10/100-MBit-Ethernet-Anschlussbuchsen LAN 1 und LAN 2 (Abb. 4/1 und 2), die von dem integrierten Ethernet-Switch verwaltet werden.

Dies ermöglicht den Aufbau einer Daisy-Chain-Netzwerkkette über einen Ethernet-Port des IP-Netzes.

Ĵ

Um eine verringerte Systemleistung zu vermeiden, nicht mehr als fünf Erweiterungsmodule EM-IP hintereinanderschalten (Switch-Funktion).

Wenn nötig, kann die Switch-Funktion (Daisy-Chain) über den Webserver deaktiviert werden & Kapitel 9 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 20.

Stecksockel zur Verbindung mit der EASYLAB-Grundplatine

TROX[®]TECHNIK



Abb. 5: Stecksockel EASYLAB-Grundplatine

Das Erweiterungsmodul EM-IP wird über den Stecksockel (Abb. 5/1) mit einer Verbindungsstiftleiste (Abb. 5/2) auf die Grundplatine des TCU3 oder TAM aufgesteckt. Stecksockel für RTC-Modul (optional)



Abb. 6: Steckplatz RTC-Modul

- 1 Stecksockel
- 2 Abstandsbolzen
- 3 RTC-Modul (M536EE0)

Auf dem Stecksockel (Abb. 6/1) kann ein optionales RTC-Modul (M536EE0) (Abb. 6/3) aufgesteckt werden.

Sollte im Netzwerk kein Zeitserver (NTP oder BACnet) zur Verfügung stehen, kann das Erweiterungsmodul EM-IP über das mit einer Batterie gepufferte RTC-Modul (Real Time Clock) erweitert werden.

Das RTC-Modul wird auf dem Abstandsbolzen (Abb. 6/2) mit dem Erweiterungsmodul EM-IP verschraubt ∜ Kapitel 6 "Montage" auf Seite 14.

4 Technische Daten

Angabe	Wert	Einheit
Außenabmessungen (B x H x T)	65 × 15 × 90	mm
Versorgungsspannung	5	V DC
(direkt vom Regler TCU3 oder Adaptermodul TAM)		
Zulässiger Temperaturbereich für die Lagerung	-10 bis +70	°C
Zulässiger Temperaturbereich für den Betrieb	+10 bis +50	°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (für Lagerung und Betrieb)	< 90	%
Schutzart	IP 20	

Kommunikationsschnittstelle

Physikalische Schnittstelle	Ethernet TCP/IP
Protokoll	BACnet IP, Modbus IP und HTML
Datenübertragungsgeschwindigkeit	BACnet: 100 Mbit/sModbus: 100 Mbit/s
Netzwerk-Adresse	TCP/IP (Standard: 169.254.0.1)

Firmwareversion

2.0

Unterstützte Gerätefamilien

EASYLAB TCU3 / TAM ab Softwareversion 8.1

Netzwerkanschluss

2 Anschlussbuchsen RJ45 für Patchkabel & Kapitel 7 "Netzwerkkabel anschließen" auf Seite 16

Anzeigen

Kontrollleuchten zur Diagnose, Power und Traffic & Kapitel 3.2.2 "LED-Statusanzeige" auf Seite 9

5 Lieferung und Lagerung

Lieferung prüfen

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Verpackung entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Zur vollständigen Lieferung gehören:

- Erweiterungsmodul EM-IP
- Verbindungsstiftleiste
- Montagematerial
 - Abstandsbolzen (4x)
 - Befestigungsschrauben mit Federringen (4x)
- Erdungsband
- Montageanleitung

Erweiterungsmodul transportieren

- Erweiterungsmodul möglichst bis zum Einbauort in der Versandverpackung transportieren.
- Schutzverpackung erst unmittelbar vor dem Einbau entfernen.

Lagerung

Das Erweiterungsmodul EM-IP nur unter folgenden Bedingungen zwischenlagern:

- Nur in der Originalverpackung (antistatische Schutzhülle) lagern.
- Nicht im Feien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Mechanische Erschütterungen und Stöße vermeiden.
- Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C.

- Relative Luftfeuchtigkeit: < 90 %, nicht kondensierend.
- Bei Lagerung länger als 3 Monate regelmäßig den allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung prüfen.



6 Montage

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Vor Beginn von Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen müssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Potentialausgleich vorsehen.

Das Erweiterungsmodul EM-IP ist für den Einbau in das Gehäuse eines Reglers TCU3 oder eines Adaptermoduls TAM vorgesehen.

Personal:

Elektrofachkraft

Materialien:

- Erweiterungsmodul EM-IP
- Verbindungsstiftleiste
- Abstandsbolzen (4x)
- Befestigungsschrauben mit Federringen (4x)
- Erdungsband
- Gehäusedeckel des Reglers TCU3 oder des Adaptermoduls TAM öffnen (siehe Montageund Betriebsanleitung des Reglers TCU3 (M375DV0)).

Abstandsbolzen montieren



Abb. 7: Abstandsbolzen

 Die 4 Abstandsbolzen (Abb. 7/1) an den dafür vorgesehenen Positionen durch die Grundplatine (Abb. 7/2) des TCU3 oder TAM stecken und im Gehäuseboden handfest anziehen.

Verbindungsstiftleiste montieren



Abb. 8: Verbindungsstiftleiste montieren

 Die Verbindungsstiftleiste (Abb. 8/1) mit den langen Stiftenden von unten in das Erweiterungsmodul EM-IP (Abb. 8/2) einschieben.

ň

Verbindungsstiftleiste so weit durchstecken, dass die Stifte etwas aus dem Steckplatz herausragen (Abb. 8/3).

Erweiterungsmodul EM-IP montieren



Abb. 9: Erweiterungsmodul EM-IP montieren

 Das Erweiterungsmodul EM-IP (Abb. 9/4) mit der Verbindungsstiftleiste (Abb. 9/6) in den Steckplatz (Abb. 9/7) der Grundplatine des TCU3 oder TAM einstecken.

> Das Erweiterungsmodul EM-IP vorsichtig an den vier Ecken auf die Abstandsbolzen (Abb. 9/5) drücken.

 Das Erweiterungsmodul EM-IP mit 3 Befestigungsschrauben (Abb. 9/1) und Federringen (Abb. 9/2) wie in Abb. 9 dargestellt auf Grundplatine befestigen.

HINWEIS!

Befestigungsschrauben nur handfest anziehen!

Erdungsband montieren



Abb. 10: Erdungsband montieren

- Erdungsband (Abb. 10/3) mit Federscheibe (Abb. 10/2) und Befestigungsschraube (Abb. 10/1) an Erweiterungsmodul EM-IP befestigen.
- Anderes Ende des Erdungsbands (Abb. 10/3) mit Befestigungsschraube (Abb. 10/4) an Erdungsanschluss der Grundplatine befestigen.

HINWEIS!

Befestigungsschraube nur handfest anziehen!



RTC-Modul montieren (optional)



Abb. 11: Befestigungsschraube

8. • Befestigungsschraube (Abb. 11/1) entfernen.



Abb. 12: RTC-Modul montieren

- RTC-Modul (Abb. 12/1) mit den Verbindungsstiften (Abb. 12/3) in den 8-poligen Steckplatz (Abb. 11/2) des Erweiterungsmoduls EM-IP einschieben.
- RTC-Modul mit Befestigungsschraube (Abb. 12/2) am Erweiterungsmodul EM-IP befestigen.

Netzwerkkabel anschließen

Gehäusedeckel schließen

- Gehäusedeckel des Reglers TCU3 oder des Adaptermoduls TAM schließen (siehe Montage- und Betriebsanleitung des Reglers TCU3 (M375DV0)).
- Netzwerkkabel anschließen

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Vor Beginn von Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Arbeiten an spannungsf
 ührenden Bauteilen m
 üssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgef
 ührt werden.
- Potentialausgleich vorsehen.

Netzwerkkabel anschließen



Abb. 13: Netzwerkkabel anschließen

- 1 Ethernet-Anschlussbuchsen LAN 1
- 2 Ethernet-Anschlussbuchsen LAN 2
- 3 LED-Statusanzeigen LAN 1
- 4 LED-Statusanzeigen LAN 2

Das Erweiterungsmodul EM-IP besitzt zwei RJ45-10/100-MBit-Ethernet-Anschlussbuchsen LAN 1/LAN 2 (Abb. 13/1 und 2), die von dem integrierten Ethernet-Switch verwaltet werden.

Dies ermöglicht den Aufbau einer Daisy-Chain-Netzwerkkette über einen Ethernet-Port des IP-Netzes.

$\stackrel{\circ}{\mathbb{I}}$

Um eine verringerte Systemleistung zu vermeiden, nicht mehr als fünf Erweiterungsmodule EM-IP hintereinanderschalten (Switch-Funktion).

Wenn nötig, kann die Switch-Funktion (Daisy-Chain) über den Webserver deaktiviert werden & Kapitel 9 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 20.

Personal:

Elektrofachkraft

Materialien:

- Netzwerkkabel
- 1. 🕨

Empfohlenes Netzwerkkabel

Typ SF-UTP (Geflecht- und Folienschirm) gem. ISO IEC 11801 (2002) oder besser als Patchkabel mit beidseitigem RJ45-Stecker.

Netzwerkkabel mit einer Ethernet-Anschlussbuchse (Abb. 13/1 bzw. 2) des Erweiterungsmoduls EM-IP verbinden.

 Netzwerkkabel mit PC oder Switch verbinden.

LAN 1-/LAN 2-LED (Abb. 13/3 bzw. 4)	Betriebszustand
LED leuchtet grün	Netzwerk verbunden
LED blinkt grün	Daten werden übertragen
LED aus	Verbindungsfehler



8 Konfiguration

IP-Konfiguration

Die Konfiguration des Erweiterungsmoduls EM-IP erfolgt größtenteils über den integrierten Webserver Kapitel 9 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 20.

Netzwerkkonflikte

Das Erweiterungsmodul EM-IP verfügt im Auslieferzustand über eine Default-IP-Adresse und IP-Konfiguration, die eventuell im Zielnetzwerk zu Konflikten führt. Im Rahmen der Inbetriebnahme kann es daher sinnvoll sein, das Erweiterungsmodul EM-IP zunächst nur mit dem konfigurierenden PC über ein Netzwerk-Patchkabel zu verbinden und die erforderlichen Konfigurationen aus dem Abschnitt & Kapitel 9 "Einstellungen auf dem Webserver" auf Seite 20 durchzuführen.

Über den Reset-Taster (Abb. 14/1) kann lediglich zwischen zwei IP-Konfigurationen und dem Auslieferungszustand gewählt werden.

Arbeitet der angeschlossene PC als DHCP-Client, so sollte sich dieser nach 60 Sekunden bei Fehlen eines DHCP-Servers automatisch eine Adresse vergeben.

Damit ist ein Zugriff des Erweiterungsmoduls EM-IP auf den Webserver auch ohne Änderungen der Netzwerkeigenschaften des PC möglich.

Erforderliche Softwareversion

Das Erweiterungsmodul EM-IP mit Firmware 2.0 erfordert folgende Softwareversionen:

- EASYLAB bzw. Adaptermodul TAM
- TROX UNIVERSALREGLER

Die aktuelle Softwareversion wird in der EasyConnect Software im Bereich *"Diagnose"* in der Zeile *"Grundgerät"* dargestellt. Ab der Version 3 wird auf dem Produktaufkleber der Grundplatine die Versionsnummer (SW) dokumentiert.

Bei älteren Softwareversionen findet zwischen dem Erweiterungsmodul EM-IP und dem Regler kein Datenaustausch statt. Im Netzwerk können dann weder Werte ausgelesen noch Vorgaben an den Regler übermittelt werden.

Eine Anpassung der Reglerkonfiguration mit der EasyConnect-Konfigurationssoftware ist für den Betrieb des Erweiterungsmoduls nicht erforderlich.

Funktionen des Reset-Tasters





Auf dem Erweiterungsmodul EM-IP ist ein Reset-Taster (Abb. 14/1) angebracht.

Folgende Zustände/Aktionen können mit dem Reset-Taster ausgelöst werden.

Erweiterungsmodul EM-IP neu starten

- Reset-Taster (Abb. 14/1) kurz (max. 4 Sekunden) betätigen und wieder lösen.
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 14/2) zeigt für 2 Sekunden die Farbe Rot an, danach erfolgt der Neustart.

ĭ

In der Startphase zeigt die Status-LED (Abb. 14/2) dauerhaft die Farbe Orange an.

Default-IP-Adresse zurücksetzen

- Reset-Taster (Abb. 14/1) für min. 5 Sekunden und max. 9 Sekunden drücken (nicht länger als 9 Sekunden).
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 14/2) blinkt nun grün und das Erweiterungsmodul EM-IP wird bis zum nächsten Neustart auf die Default IP-Adresse (169.254.0.1) gesetzt.

DHCP-Server aktivieren

- Reset-Taster (Abb. 14/1) für min. 10 Sekunden und max. 14 Sekunden drücken (nicht länger als 14 Sekunden).
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 14/2) blinkt grün/rot abwechselnd, sobald der DHCP-Server aktiviert ist.

Während der DHCP Server aktiv ist wartet dieser auf Anfragen eines DHCP-Clients aus dem Netzwerk und teilt diesem bei Anfrage eine IP-Adresse zu. Diese Funktion vereinfacht den Verbindungsaufbau vom PC zur EM-IP Karte.

Auslieferzustand zurücksetzen

- Reset-Taster (Abb. 14/1) f
 ür mehr als 15 Sekunden dr
 ücken.
 - ⇒ Die Status-LED (Abb. 14/2) blinkt orange.

Nach Kopieren der Werkskonfiguration erfolgt ein Neustart.

9 Einstellungen auf dem Webserver

Unterstützte Browser

Browser unter Mac OS X

Unterstützte Webbrowser unter Mac OS-X sind:

- Safari ab Version 6.0.5
- Google Chrome ab Version 70.0.xxx
- Mozilla Firefox ab Version 60

Browser unter Microsoft Windows

Unterstützte Standard-Webbrowser unter Microsoft Windows sind:

- Microsoft Internet Explorer ab Version 8
- Google Chrome ab Version 70.0.xxx
- Mozilla Firefox ab Version 60

Standard-IP-Adressen



Die Standard-IP-Adresse des Erweiterungsmoduls EM-IP ist:

169.254.0.1/16 (d. h. Subnetzmaske **255.255.0.0**).

Der integrierte DHCP-Client ist im Auslieferzustand deaktiviert. Er kann über den Reset-Taster bzw. über den Webserver aktiviert werden & *Kapitel* 8.3 *"Funktionen des Reset-Tasters" auf Seite* 18.

Arbeitet der angeschlossene PC als DHCP-Client, so sollte sich dieser nach 60 s bei Fehlen eines DHCP-Servers automatisch eine Adresse in diesem Adressraum vergeben. Damit ist ein Zugriff auf den Webserver auch ohne Änderungen der Netzwerkeigenschaften des PC möglich.

Unterstützte Benutzer

HINWEIS!

Gefahr bei unzureichender Qualifikation von Personen!

Änderungen und Einstellungen auf dem Webserver dürfen nur von Netzwerkadministratoren durchgeführt werden *Skapitel 2.6 "Personalanforderung" auf Seite 7.*

Wenn Änderungen im "Setup-Menü" durch Unbefugte vorgenommen werden, erlischt der Garantieanspruch.

Der Menüpunkt "Setup" des Webservers ist passwortgeschützt, um Eingaben und Änderungen durch Unbefugte zu verhindern. Das Setupmenü ist für verschiedene Benutzergruppen konfiguriert.

Benutzer (-gruppe)	Rechte	Defaultpasswort
Guest	Nur Einsicht in Setup- Menü <i>"Allgemeine</i> <i>Einstellungen"</i> (keine Schreibrechte)	-
User	Betriebsartenvorgabe und ausgewählte Parameter des Erweiterungsmoduls EM-IP ändern	User
Admin	User- und Admin-Pass- wort ändern und alle anderen Einstellungen inklusive BACnet/IP, Modbus/IP anpassen	Admin

HINWEIS!

Passwörter ändern!

Die Passwörter für die Benutzergruppen sind defaultmäßig vorgegeben. Eine Änderung der Passwörter muss bei der Inbetriebnahme durch den zuständigen Netzwerkadministrator vorgenommen werden.

ĵ

Gleichzeitige User- und Admin-Zugriffe sind nicht möglich.

Bei Anmeldung des Admin auf dem Webserver wird eine zuvor bestehende User-Verbindung beendet.

Der User erhält in diesem Fall eine entsprechende Systemmeldung.

PDF der Konfigurationsanleitung anzeigen



Abb. 15: Menü "Hilfe"

Im Menüpunkt *"Hilfe"* kann in der linken Auswahlzeile unter *"Hilfe/Handbuch"* die Konfigurationsanleitung des Erweiterungsmoduls EM-IP angezeigt werden.

10 Schnittstelleninformation

Die Beschreibung der Datenpunkte der BACnetund Modbus-Schnittstellen befinden sich in der Konfigurationsanleitung des Erweiterungsmoduls EM-IP.

Das Dokument kann im Webserver aufgerufen oder auf der Webseite <u>www.trox.de</u> herunter geladen werden.

11 Demontage und Entsorgung

Sicherheitshinweise zur Demontage und Entsorgung

Elektrischer Strom



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Vor Beginn von Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen müssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Potentialausgleich vorsehen.

Entsorgung

UMWELTSCHUTZ!

Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

- Elektroschrott und Elektronikkomponenten von zugelassenen Entsorgungsfachbetrieben entsorgen lassen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei örtlichen Behörden oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, Erweiterungsmodul durch zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der Gefahrstoffe entsorgen lassen.

Demontage

- Sicherstellen, dass die Spannungsversorgung getrennt ist.
- Netzwerkkabel trennen.
- 3. Masseband trennen.
- 4. Erweiterungsmodul demontieren.



